

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 本書での長さ表記はおおよその寸法です。
- 本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- リモコンの電池交換については、50ページをご覧ください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量
①	 ブルーレイディスクプレーヤー	1	⑫	 HDMIケーブル (5 m)	1
②	 ベース金具	2	⑬	 RCAコード (6 m)	1
③	 L型金具	2	⑭	 リモコン接続コード (4.5 m)	1
④	 サイドパネル (左右)	各1	⑮	 リモコン受信部 (コード3 m)	1
⑤	 座付きねじ (M5×6 mm)	2	⑯	 両面テープ (リモコン受信部用: 20 mm×33 mm)	1
⑥	 座付きタッピングねじ (φ6×20 mm)	4	⑰	 リモコン ●リモコン用リチウム電池(CR2025)を含む。	1
⑦	 座付き六角ナット (M5)	4	⑱	 コードクランパー (リモコン受信部用)	5
⑧	 皿ねじ (M5×6 mm)	4	⑲	 HDMIケーブル保護カバー	1
⑨	 スパサー/両面テープ	各2			
⑩	 粘着テープ (35 mm×80 mm)	2			
⑪	 電源コード	1			

■ 主な添付品

取扱説明書(本書)	1
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1


準備

ナビゲーション (CN-HX3000D) と接続時

① 取り付け・配線をする (P.36~42)
●お買い上げの販売店にご依頼ください。

② リモコンの準備をする


ナビゲーションに付属のリモコンを使用する
●本機に付属のリモコンでは操作できません。

絶縁シートを引き抜く



●あらかじめ電池が入っています。

③ 電源を入れる

エンジンをかける (またはACCをONにする)

① エンジンをかける (またはACCをONにする)
② モニター側 (カーテレビなど) の電源を入れる
③ 本機に付属のリモコンで電源  を押す

④ モニター側の入力を切り換える

オーディオメニュー画面で  を選ぶ

本機を接続した入力 (「外部入力」など) に切り換える
●接続した機器の取扱説明書をお読みください。

準備完了

タッチ操作*1もしくはナビゲーションに付属のリモコン*1で操作してください。
*1 一部操作に制限があります。操作に関しては26ページをご覧ください。

本機に付属のリモコンで操作してください。

●本書では、本機に付属しているリモコンでの操作を例に説明しています。

もくじ

はじめに

内容物の確認	2
準備	3
主な特長	4
再生できる市販ディスク	4
再生できる記録ディスク・SDメモリーカード	5
再生できないディスク	5
安全上のご注意	6
使用上のお願い	10
各部のはたらき	11

操作する

メディアの出し入れ・切り換え	14
ディスクの出し入れ	14
SDメモリーカードの出し入れ	14
ディスクドライブ/SDドライブを切り換える	14
メディアを入れて再生する	15
映像を再生する	16
再生中のいろいろな操作	18
音楽を再生する	20
別のフォルダの曲を再生する	20
再生中のいろいろな操作	21
写真を再生する	22
別のフォルダの写真を選ぶ	22
再生中のいろいろな操作	23
スライドショーを楽しむ	24
スライドショーを設定する	24
スタート画面について	25
ナビゲーション接続時の操作対応表	26

各種設定をする

再生方法などを設定する (再生設定)	28
本機の設定を変える (初期設定)	30

取り付け・配線する

取り付け・配線の前に	36
取り付けかた	37
モニターの接続	40
電源コードの接続	42

必要なときに

故障かな!?	44
用語解説	48
リモコンの電池交換	50
お手入れ	50
メディアの取り扱い	51
SDメモリーカードについて	51
データ作成時の留意点	52
言語番号一覧	54
商標について	54
仕様	55
保証とアフターサービス	56