



取り付けや配線をするとき


⚠ 注意

 **水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**
水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

 **本機の通風孔をふさがない**
内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。


ご使用になるとき

⚠ 警告


 **ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

デジタル出力は正しく設定する
正しく設定しないと大きな雑音が発生し、聴力障害やスピーカーなどの破損の原因になります。

拡張子(MP3)は、正しく付ける
MP3ファイル以外のファイルに拡張子「MP3」を付けない。MP3ファイルと誤認識して再生し、大きな雑音が出ることで、聴力障害やスピーカーなどの破損の原因になります。

 **電池やメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

大きな音量で使用しない
車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

 **リモコンを放置しない**
転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げ、交通事故の原因になります。

運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因になります。

故障や異常な状態のまま使用しない


画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない


飲み物などがかからないようにご注意ください。金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。

ご使用になるとき

⚠ 注意

 **リモコンの保管は、直射日光や高温・多湿の場所を避ける**
ケースの変形、内部電池の破裂や液もれによる火災や故障の原因になります。


ディスクなどの出し入れの際、シートの移動は同乗者に注意する
けがの原因になります。

 **本機を車載用以外には、使用しない**
発煙や発火、感電、けがの原因になります。


可動部やディスク挿入口に手や指を入れない
けがの原因になります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない
故障や火災の原因になります。

電池は正しく使う



- 指定以外の電池は、使用しない。
- 充電、分解、加熱したり、火や水の中に入れてない。
- 金属物と接触させない。
- 著しく温度が高くなる場所(直射日光が当たる、ヒーターの近く、窓を閉めきった車内、車のトランクの中など)に、電池や電池の入ったリモコンを放置しない。



- ⊕と⊖は、正しく入れる。
- 使い切った電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池の保管時は、⊕・⊖端子をテープなどで絶縁する。

電池の破裂や液もれによる、火災や発煙、発火、けが、周囲汚染の原因になります。

■ 電池を廃棄する場合は

各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

■ 電池の液もれが発生した場合は

- 身体や衣服に付着したときは、きれいな水でよく洗い流す。
- 万一、目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗い流し、すぐに医師にご相談ください。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。