

メディアの出し入れ・切り換え

ディスクの出し入れ

■ ディスクを本機に入れる

- 1 **OPEN** を押す
● ふたが開きます。
- 2 ディスクを入れる
● ラベル面を上
- 3 ふたを閉める

お願い

- ディスクを出し入れした後は、必ずふたを閉めてください。

■ 取り出す

- 1 ふたを開け、**▲** を押す
● 照明が点滅し、ディスクが出ます。
- 2 ディスクを取り出す
- 3 ふたを閉める

お知らせ

- ディスクが出るまでに時間がかかる場合があります。

SDメモリーカードの出し入れ

■ SDメモリーカードを本機に入れる

- 1 **OPEN** を押す
● ふたが開きます。
- 2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで入れる
● ラベル面を上、角がカットされた側を右
- 3 ふたを閉める

お願い

- SDメモリーカードを出し入れした後は、必ずふたを閉めてください。
- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。
- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ず専用アダプター(miniSDカード/microSDカードに付属)を装着してください。(取り出すときも、必ずアダプターごと取り出す)
- SDメモリーカードを本機に入れる前に、他のSDメモリーカードが入っていないことを確認してください。

ディスクドライブ/SDドライブを切り換える

BD / SD を押す

- ファイル選択メニューが表示されたとき (P.15)
- 停止中に別のメディアを入れると、自動的にドライブが切り換わります。

メディアを入れて再生する

1

メディアを入れる (P.14)

2

再生する

(詳細ページ)

メディア	再生開始条件	再生操作	ページ	
BD	BD-V	● 自動的に再生を開始。または、メニュー画面を表示。	(メニュー画面が表示されたとき) 項目を選び、 決定 を押す	16
	BD-AV	● 再生一覧画面を表示。	① 青 を押す ● 番組一覧を表示。 ② 番組/タイトルを選び、 決定 を押す	16
	JPEG	● 再生一覧画面を表示。	① 赤 を押す ● アルバム一覧を表示。 ② アルバムを選び、 決定 を押す ● 写真一覧を表示。 ③ 写真を選び、 決定 を押す	22
DVD	DVD-V	● 自動的に再生を開始。または、メニュー画面を表示。	(メニュー画面が表示されたとき) 項目を選び、 決定 を押す	16
	DVD-VR	● 番組一覧を表示。	番組を選び、 決定 を押す	16
	AVCREC	● 番組一覧を表示。	番組を選び、 決定 を押す	16
	AVCHD	● 番組一覧を表示。	タイトルを選び、 決定 を押す	16
	MP3	● 曲一覧を表示。*1	曲を選び、 決定 を押す	20
	JPEG	● 写真一覧を表示。*1	写真を選び、 決定 を押す	22
CD	CD	● 曲一覧を表示。	曲を選び、 決定 を押す	20
	MP3	● 曲一覧を表示。*1	曲を選び、 決定 を押す	20
	JPEG	● 写真一覧を表示。*1	写真を選び、 決定 を押す	22
SD	AVCHD	● 撮影ビデオ (AVCHD) 一覧を表示。*1	タイトルを選び、 決定 を押す	16
	MPEG2	● 撮影ビデオ (MPEG2) 一覧を表示。*1	タイトルを選び、 決定 を押す	16
	JPEG	● 写真一覧を表示。*1	写真を選び、 決定 を押す	22

※1 ファイル選択メニューが表示されたとき (例)

項目を選び、**決定** を押す

(メディアによって、表示される項目は異なります。)

- 「撮影ビデオ (AVCHD) を見る」
- 「音楽を聴く (MP3)」
- 「撮影ビデオ (MPEG2) を見る」
- 「写真を見る」



お知らせ

- 2枚組のBDビデオを再生している場合、1枚目の再生が終了した後ディスクを取り出しても、再生画面が表示され続けることがあります。
- メディアによっては、再生が始まるまで時間がかかることがあります。