

写真を再生する JPEG

スライドショーを楽しむ

BD-RE の場合	1 アルバム一覧 (P.15)で サブメニュー ⑤ を押す	2 「スライドショー開始」を選び、 決定を押す
	<ul style="list-style-type: none"> ● アルバムを選び、再生を押してもスライドショーが始まります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● スライドショーを停止するには停止を押す

DVD-R、DVD-R DL、CD-R、CD-RW、SDメモリーカードの場合

サブメニュー ⑤ を押す	2 「スライドショー開始」を選び、 決定を押す
	<ul style="list-style-type: none"> ● スライドショーを停止するには停止を押す

スライドショーを設定する

サブメニュー ⑤ を押す	2 「スライドショー設定」を選び、 決定を押す
設定項目を選び、 方向キーで設定内容を選ぶ	4 「確定」を選び、 決定を押す

設定項目	設定内容
表示間隔 ^{*1}	長い： 表示間隔が長くなる。 普通： 普通の間隔で表示する。 短い： 表示間隔が短くなる。
表示変化	フェード： フェードイン/アウトして切り換える。 モーション： 「フェード」に加えて、拡大・縮小や、上下しながら表示する。 ランダム： 「モーション」に加えて、様々な方法で表示する。
リピート再生	入： 繰り返し再生する。 切： 繰り返し再生しない。
BGM ^{*2}	入： 音楽CDをBGMとして再生する。 (SDメモリーカードでスライドショーを再生中のみ) 切： BGMを再生しない。

^{*1} 画素数の大きな写真を再生すると、表示間隔が長くなる場合があります。設定を変更しても、表示間隔は短くなりません。
^{*2} 早送り・早戻しおよびスキップはできません。また、スライドショーを停止すると、音楽も停止します。

スタート画面について

スタート画面から、本機の主な機能进行操作することができます。

- メディアによって、表示される項目は異なります。

^{*3} 消去したデータは、元に戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

操作
写真を再生する / スタート画面について

24

25