


# 故障と思われる前に

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音が出ない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	9
	電源が“ON”になっていない。	PWR ボタンを押して、電源を“ON”にしてから調整してください。	9
	音量が下がっている。	音量を上げてください。	9
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	24 ~ 27
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	24 ~ 27
	別売の光ファイバケーブルが正しく接続されていない。	別売の光ファイバケーブルを正しく接続してください。	24 ~ 27
	デジタル信号がない。 (デジタル入力するとき、フォーマットインジケータが全て消灯している。)	アナログ入力に切り替えて操作してください。	14
	アナログ信号の入力レベルが過大である。 (OVERインジケータが点灯している)	アナログ入力レベルを調整してください。	18
	ミュートが“ON”になっている。	ミュートを“OFF”してください。	21
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
何れかのスピーカーから音が出ない。	スピーカー設定が“NONE”や“NO”になっている。	スピーカー設定を正しく行ってください。	11
DR COMP がはたらかない。 (操作しても“DR COMP”表示が出ない)	再生ソースがドルビーデジタルでない。	DR COMP が設定されているドルビーデジタル方式のソフトだけに有効な機能です。	15
左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	24 ~ 27

## 万一、異常動作をした場合

本体ユニット(後面)



リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れてスイッチを押すと、異常回復後、初期の状態に戻ります。このときメモリーした内容は解除されますので、ご注意ください。

### お願い

どの操作ボタンを押しても動作しない場合に押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。