

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。	10 34 ~ 37
	電源を入れても、表示が消えてしまう。 オールディスプレイオフ設定が「ON」になっていませんか? ディスプレイの表示が全て消灯されるので、電源が切れているように見えます。設定をお確かめください。	24
	ヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	39
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 12
プリセットしたはずの放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続してください。	34
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。	7
	電池が消耗している。交換してください。	7
	リモコン受光部に向けて操作してください。	8

症状	原因と処置	ページ
CD/MD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用(録音されている)ディスクをご使用ください。	14、16 28 28
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	28 32
共通		
音声のみで、表示が出ない	オールディスプレイオフ設定が「ON」になっている「OFF」にしてください。	24
音が出ない	音量を上げてください。	10
	ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	20 -
前後左右の何れかの音が出ない	バランス、フェダーを適切に調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	22 34 ~ 37
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	34
雑音が出る	携帯電話を本機から離してください。	-

こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置
- E1 -	チェンジャーの場合は E1、E2の前にエラーになっているディスク番号が表示され、自動的に次のディスクに切り替わります。
- E2 -	MDまたはCDの場合は 5秒間のエラー表示後、電源が切れます。
- E3 -	MD PLEASE EJ CD PLEASE ← → CD EJECT 1秒間隔
NO DISC	ディスクがチェンジャー(マガジン)に入っていない。 ディスクを入れてください。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。