

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

モニターの角度(TILT)や位置を調整する

初期設定：角度.....3 / 位置.....前
調整範囲：角度.....1 ~ 5 (5 段階)
位置.....前・後 (2 段階)

モニターポジション
を選び

詳しくは、11 ページをご覧ください。

上下の角度 (TILT) : 小 ~ 大
前後の位置 : 前 後

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。
“角度の「5」”と“「後」の位置”は組み合わせられません。

ナビゲーションとの接続について設定する

初期設定：ナビゲーション入力...RGB
スピーカー設定.....自動

スピーカー設定はナビゲーション入力
が「RGB」のときのみ、設定できます。

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビゲーション入力

RGB : RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

スピーカー設定 (付属スピーカーの出力)

OFF : 音声を出力しない
自動 : 映像と同じモードの音声を出力する
カーナビ固定 : 常にナビゲーションの音声を出力する

車載用カメラとの接続について設定する

初期設定：OFF

カメラ入力
を選び

OFF : 未接続の場合
VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

