

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

時計を調整する

初期設定：表示「OFF」

その他の設定

ボタンを押したときの音(操作音)のあり/なしを選ぶ(ピープ音設定)

DVD ビデオプレーヤー内蔵カーナビゲーションシステムとの接続について設定する(ビデオコントロール設定)

初期設定：BEEPON
VIDEO-CONT ...VTR1

FM ラジオへ送信する周波数を調整する

初期設定：ON / 76.0 MHz
調整範囲：76.0 MHz ~ 78.4 MHz
(0.1 MHz ごと)

ユーザー設定から

時計設定
を選び

その他の設定
を選び

FM トランスミッタ
を選び

表示選択

- OFF : 時計を表示しない
- ON : 時計を表示する(未調整のときは、0:00 の点滅)

時刻調整

時/分を調整する(24 時間表示)

< > (選択・調整)

リセット

秒の単位を 0 秒にする(リセット)
時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

エンター
ENTER (決定)
メニュー
MENU

BEEP 設定

- OFF : 操作音なし
- ON : 操作音あり

VIDEO-CONT 設定

- VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
- VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

FM トランスミッタ選択

- OFF : 本機の音声を FM ラジオへ送信しない
- ON : 本機の音声を FM ラジオへ送信する

周波数

周波数を調整する

