

故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 ヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	10 40 ~ 46 32
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続をお確かめください。 サイドブレーキを引いて、ご使用ください。	44 7
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 スピーカー設定が「OFF」になっていないか、お確かめください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	10 10 22 -
FM トランスミッターの音が出ない、音が小さい、雑音が出る	FM トランスミッター選択を「ON」にしてください。 FM ラジオの周波数と、本機の周波数を一致させてください。 FM トランスミッター用アンテナコードの引き回しを調整し、 受信状態がよくなるようにコードを伸ばしてください。	24 24, 16 40
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話を本機から離してください。	-
モニター		
モニターの上下の角度や前後の位置が調整できない	障害物にあたらぬ位置でご使用ください。	11, 35
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。	10, 11
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 テレビアンテナの接続や取り付けをご確認ください。	12 ~ 13 38 ~ 43
CD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用(録音されている)ディスクをご使用ください。	14 28 28
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30° 以内に調整し、しっかり取り付けてください。	28 36

症状	原因と処置	ページ
ナビゲーション・車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ・リアモニター		
ナビゲーションの映像が出ない	ナビゲーションの接続をお確かめください。 ナビゲーション入力の設定をお確かめください。	42 22
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラの接続をお確かめください。	46
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラの接続をお確かめください。 カメラ入力の設定をお確かめください。	45 22
2台目のモニターの映像が切り替わらない	リアモニター設定が「自動」以外になっていないか、 お確かめください。	18
画面・音質調整		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、 周囲の明るさに影響されなくなります。	26
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画面調整の各項目を調整してください。	26
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	7 7 8
ナビゲーション付属リモコンでテレビを操作できない	NAV..TV スイッチの位置を「TV」側にしてください。	9