

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

モニターの角度(TILT)や位置を調整する
初期設定：角度.....3 / 位置.....前
調整範囲：角度.....1 ~ 5 (5 段階)
位置.....前・後 (2 段階)

モニターポジション
を選び

詳しくは、11 ページをご覧ください。

上下の角度 (TILT) : 小 ~ 大
前後の位置 : 前 後

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。
“角度の「5」”と“「後」の位置”は組み合わせられません。

ナビゲーションとの接続について設定する

初期設定：ナビゲーション入力...RGB
ナビゲーション音量...4
ナビミュートレベル...-10dB

ナビゲーション音量とナビミュートレベルはナビゲーション入力が「RGB」のときのみ、設定できます。

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビゲーション入力

RGB : RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

ナビゲーション音量

0 : ナビゲーションの音声を出力しない
1 2 3 4 5 : 音量「小」~「大」

ナビミュートレベル (dB)

音声案内時の本機のミュート音量を設定する
ナビミュートコードを接続してください。(42 ページ)

0 : 通常の音量のまま 音量調整可
- 10 : 本機の音量が、約 1/3 に下がる
- 20 : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
- : 本機の音量が、0 (無音) になる



車載用カメラとの接続について設定する

初期設定：OFF

カメラ入力
を選び

OFF : 未接続の場合
VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合