

表示例) 通常表示


表示を切り替えるには
(MDタイトル情報も表示できます)
DISPを押す (P.13 参照)

順不同で曲を聴く

ランダムプレイ

現在再生しているディスクの中から、規則性のない順番で再生されます。

本体の RANDOM ボタンを押す。(再度押すと、解除)



聴きたい曲を探す

スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲が、約10秒ずつ再生されます。

本体の SCAN ボタンを押す。(再度押すと、解除)

- 一周するとSCANを終了し、もとの曲の始めに戻ります。
- 聴きたい曲が見つかったときは、解除してください。



同じ曲をくり返し聴く

リピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。

本体の REPEAT ボタンを押す。(再度押すと、解除)



⚠ 注意



可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れない

可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。