


## 無音部分をとばしながら聴く

### ブランクスキップ

曲間やテープ終端の無音部分が自動的に早送りされ、次の曲までの間をつめて再生されます。

本体の SKIP ボタンを押す。(再度押すと、解除)



### お知らせ

- 無音部分が15秒未満のときは、はたらきません。
- ブランクスキップよりも、リピートの方が優先されます。

## 同じ曲をくり返し聴く

### リピートプレイ

現在再生している曲が自動的に巻戻され、くり返して再生されます。

本体の REPEAT ボタンを押す。(再度押すと、解除)



## メタルテープを聴く

### メタルテープ再生

メタルテープやクロームテープを再生するときの機能です。

メタルテープやクロームテープを再生するときに、テープの特性に合った音質で再生します。

本体の MTL ボタンを押す。(再度押すと、解除)



### お知らせ

ノーマルテープをメタルテープモードで再生すると、高域周波数のアンバランスを引き起こし、音質に影響します。

## ドルビーB NR テープを聴く

### ドルビーB NR

ドルビーB NRテープを再生するときの機能です。

ドルビーB NR で録音したカセットテープを再生するときに、「サー」という高音域の雑音(ヒスノイズ)を減らします。

本体の BNR ボタンを押す。(再度押すと、解除)



### お知らせ

- ドルビーB NRは、TUNERモードでは操作できません。
- ドルビーB NRを使用していないカセットテープをドルビーB NRモードで再生すると、高域周波数のアンバランスを引き起こし、音質に影響します。