

MUTE(ATT) ボタンの機能を選ぶ

MUTE ボタン設定 [初期設定：MUTE KEY]

MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の上がりかたを選んでください。

① SEL ボタンで「MUTE KEY SEL」を選ぶ。(P.32 参照)

② > ボタンを押して、切り替える。(< ボタン：逆回り)

- MUTE KEY : 音量の上がりかたが、0 (無音) になる。MUTE
- ATT KEY : 音量の上がりかたが、約 1/10 になる。ATT

