



スピーアナ表示を切り替える

スピーアナ表示 [初期設定 : WAVE]

S・A ボタンを押す。

● 押すごとに、次のように切り替わります。(13種類)



- ➔ ① WAVE : スペースファンタジーの幕開けを予感させるシンプルなスピーアナ。
- ② AURORA : 天にかかるオーロラのイメージ。
- ③ MILKY WAY : 宇宙空間に流れる雄大な天の川をイメージ。
- ④ TWINKLE STAR : 無数の星の瞬く瞬間をイメージ。
- ⑤ SUN : サンサンと降りそそぐ暖かさをイメージ。
- ⑥ SPC SARGASSO : 漂流する星のかけらの果てしない旅をイメージ。
- ⑦ BIG BANG : 宇宙創世。星の誕生をイメージ。
- ⑧ FLARE : 太陽から宇宙空間へのエネルギー解放現象をイメージ。
- ⑨ PROMINENCE : 太陽の表面で燃え上がる炎をイメージ。
- ⑩ METEOR : 無限に広がる宇宙空間を駆け巡る、流星群をイメージ。
- ⑪ SPACE FEVER : ある周波数の一定のレベルをキャッチすると、スロットがフィーバー目指して回る。
- ⑫ BLANK SPEANA : スピーアナ表示だけを消灯する。
- ⑬ ALL DISP OFF : ディスプレイ全体を消灯する。
● 操作をすると点灯し、操作を終えたあと(約5秒後)に再び消灯します。

お知らせ

文字部のドットスピーアナ表示は、表示パターンの切り替えやアレンジができません。