

故障かな!?

ご確認ください

共通

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」の位置でも可)	10
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	48~49
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	49
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のACC電源に接続してください。	49
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部に接続してください。	49
	ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	54
音が出ない。	音量が下がっている	音量を上げてください。	10
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	48~49
	ミュートが「ON」になっている。	「OFF」にしてください。	35
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
ボタン操作ができない。	デモモードになっている。	デモモードを解除してから操作してください。	10
時計が調整できない。	電源が入っていない。	POWERボタンを押して、電源を入れてから調整してください。	10
雑音が出る。	携帯電話が本機の近くにある。	携帯電話の位置や向きを調整し、本機から離してください。	