

# 故障かな!?(つづき)

## ラジオ

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
FMステレオ放送，モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり，放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	14
プリセットしたはずの放送局が，解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを，常時通電している端子に接続してください。	49

## CD / MD

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
CD/MDを挿入しても音が出ない。	CD/MDが裏返し。	ラベル面を上側にして，正しい方向で入れてください。	16, 18
	MDの挿入方向が違う。		
	CD/MDが汚れている。	“ ディスクの取り扱い ” の項をご参照のうえ，CD/MDのクリーニングをしてください。	40~41
	データ用MDまたはブランクMDである。	音楽用MDまたは音楽が録音されているMDをご使用ください。	41
CD/MDの音かとぶ。音質が悪い。	CD/MDが汚れている。	“ ディスクの取り扱い ” の項をご参照のうえ，CD/MDのクリーニングをしてください。	40~41
振動により音かとぶ。	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	50
	取り付けかたが不安定。	“ 取り付けのしかた ” を参考にして，本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	50
CD/MDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CD/MDの不良。</li> <li>● メカの不良。</li> </ul>	イジェクトボタンを押してください。 動作しないときは，リセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。	16, 18 47 54