

カセットテープ VX2000Dのみ

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
頭出し選曲ができない。	曲間の無音部分が短い。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
音質が悪い。	カセットテープの不良。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
	ヘッドが汚れている。	“ヘッドのクリーニング”の項をご参照のうえ、ヘッドのクリーニングをしてください。	42
カセットテープがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カセットテープの不良。 ●メカの不良。 	イジェクトボタンを押してください。カセットテープを他のものに替えて確かめてください。	20
カセットテープを挿入しても、すぐ反転を繰り返してしまう。		動作しないときは、リセットスイッチを押してください。	47
カセットテープの再生が停止しない。		正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様相談窓口」にお問い合わせください。	54

サウンド設定

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
左右前後の何れかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	29
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	48~49
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	48~49
リヤースピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SW が「OFF」以外に設定されている。	SBC-SW を「OFF」に設定してください。	30

リモコン

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	7
	電池の種類が正しくない。	電池を確認してください。	7
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	7
	リモコンの方向が正しくない。	本体の SENSOR (リモコン受光部) に向けて操作してください。	9