

故障かな!?(つづき)

こんな表示が出たら

CD/MD

表示例	原因	動作	確認・処置
CD - E1 - MD - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れている, 裏返しになっている。 ●挿入したMDが, データ用または録音されていない。 	自動的に, ディスクが排出される。	ディスクを取り出して, ご確認ください。
CD - E2 - MD - E2 -	ディスクにキズがついている。		
CD - E3 - MD - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	イジェクトボタンを押してください。動作しないときは, リセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
⊖ PLS EJECT ☑ PLS EJECT	イジェクト動作が完了していないときに, 再生を始めようとした。	—	ディスクを取り出して, ご確認ください。

チェンジャー

表示例	原因	動作	確認・処置
CD CH - E1 - MD CH - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れている, 裏返しになっている。 ●挿入したMDが, データ用または録音されていない。 	自動的に, 次のディスクに替わる。	ディスクを取り出して, ご確認ください。
CD CH - E2 - MD CH - E2 -	ディスクにキズがついている。		
CD CH - E3 - MD CH - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。動作しないときは, チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	チェンジャー(マガジン)に, ディスクが1枚も入っていない。	—	チェンジャー(マガジン)に, ディスクを入れてください。

お知らせ

- E1, E2の前に, エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。
- チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は, ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。