

# 故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
<b>電源・共通</b>		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	10 44 ~ 47 41
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	10 10 -
音声のみで、表示が出ない	画面表示が「全画面消灯」になっている。 他の表示に切り替えてください。	11
ボタンを押しても、各ソースの操作ができない	各種設定画面が表示されている。 設定画面を通常モードに戻してから操作してください。	-
雑音が出る	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 携帯電話などを本機から離してください。	- -
<b>ラジオ</b>		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 12
プリセットしたはずの放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続してください。	44

症状	原因と処置	ページ
<b>CD / MD</b>		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。	14, 16 36, 37 36, 37
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	36, 37 42
<b>音質・画面調整</b>		
前後左右の何れかの音が出ない	BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	22 44 ~ 47
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	44 ~ 45
センタースピーカー(別売)から音が出ない	センタースピーカーの音量レベルが - dB に設定されている。 - dB 以外にしてください。	24
リアスピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない	SBC SW が「ON」に設定されている。 「OFF」にしてください。	22
リアスピーカー、プリアウト リヤー から音が出ない	SBC SW が「ON」で、DDBC の音量レベルが - dB に設定されている。 DDBC の音量レベルを - dB 以外にしてください。	22, 30
プリアウト サブウーファー から音が出ない	DDBC の音量レベルが - dB に設定されている。 - dB 以外にしてください。	30
<b>リモコン</b>		
ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	7 7 8