

特長

1DINにSDプレーヤー・CDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー
コントロール機能、高音質45W x 4chハイパワーアンプを搭載

フルドットの多彩な表現力 3Dドットマトリックス・ディスプレイ

ディスプレイ上に操作項目が表示され、スピーディな選択ができます。また、多彩なアクションや演出を
楽しめます。

多彩なサウンドコントロール機能を搭載

7モードDSPのスペース機能(☞32ページ) イコライザー調整: HEQ, GEQ(☞20ページ)
重低音再生機能: DDBC(☞30ページ) SDBB(☞22ページ)
CD/MDチェンジャーコントロール機能(☞18ページ)

光に応じて表情が変わる、チェンジャブルフェイス

昼はメタル感覚のボディ、夜はエスカッション部がほのかに
光ります。さらに市販のブラックライトをあてるとディープ
ブルーに輝きます。

ブラックライトは、本機から
20cm以上離して取り付けて
ください。ラジオのノイズや
誤動作の原因になります。

ユニットの盗難を防ぐ、リムーバブルフェイス

車から離れるときにパネルを取りはずせます。(☞34ページ)

**本機のSDプレーヤーは、SDオーディオフォーマットの音楽データが、
「AAC」「MP3」圧縮方式で書き込まれているSDメモリーカードのみ
再生できます。**

SDメモリーカードの録音/編集には、別売のPCソフトウェア「SD-Jukebox」
などが必要です。詳しくは、48ページをお読みください。

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全上のご注意	4
付属品の確認と準備	7
各部のなまえとはたらき	8

使う

電源を入れる(基本操作)	10
電源ON/OFF 音量調整 ミュート/アッテネータ 音源(ソース)切り替え パネルの開閉 表示切り替え	
ラジオを聴く	12
CDを聴く	14
SDを聴く	16
チェンジャーでCD/MDを聴く	18

使いこなす

いろいろな設定と調整	20
音質設定(AUDIO)	20
画面設定(PICTURE)	26
機能設定(FUNCTION)	28
サブウーファー出力設定(DDBC)	30
音場設定・その他の機能	32
音場設定(スペース, ワイド/ナロー) デイマー設定 ダイレクトメモリー(D・M) 外部機器モード(AUX IN)	
パネルの脱着のしかた(リムーバブルフェイス)	34

必要な ときに

メモリーカード・ディスクの取り扱いについて / お手入れのしかた	36
故障かな!?	38
取り付け・配線の前に	42
本体を取り付ける	43
配線のしかた	44
SDについて	48
仕様	50
アフターサービスについて	51

ご使用前に

使いかた

必要なときに