


### 1 メニュー画面から



### 2 項目を選び

P-SET  
□ □ で切り替えて

### 3 設定する

SET  
BAND を押す

押すごとに、設定が切り替わります。

#### お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

約 15 秒間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す

機能設定

MUTE ボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ  
(ミュート/アッテネータ設定)  
初期設定: MUTE

音声案内中の本機の音量 (ミュートレベル) を設定する  
(ナビミュートレベル設定)  
初期設定: Lv 0

準備 ( 47 ページ)  
ナビミュートコードを接続してください。

外部音声入力 (AUX IN) を使用する/しないを選ぶ  
(AUX IN 設定)  
初期設定: ON

ボタンを押したときの音 (操作音) を出す/出さないを選ぶ  
(ピープ音設定)  
初期設定: ON

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ  
(セキュリティ設定)  
初期設定: ON

|             |                  |   |
|-------------|------------------|---|
| FUNCTION から | MUTE KEY<br>を選び  | MUTE : 0 (無音) になる MUTE<br>ATT : 約 1/10 に下がる ATT   |
|             | EXT. MUTE<br>を選び | Lv 0 : 本機の音量が、0 (無音) になる<br>Lv 1 : 本機の音量が、約 1/30 に下がる<br>Lv 2 : 本機の音量が、約 1/10 に下がる<br>OFF : 通常の音量のまま 音量調整可<br>音声案内時には、ナビミュートの設定値が表示されます。(設定 OFF 除く) |
|             | AUX-IN<br>を選び    | ON : AUX IN を使用する<br>OFF : AUX IN を使用しない (AUX IN モードをスキップする)  |
|             | BEEP<br>を選び      | ON : 操作音を出す<br>OFF : 操作音を出さない   |
|             | S-LED<br>を選び     | ON : セキュリティ機能を使用する<br>OFF : セキュリティ機能を使用しない<br>PLEASE REMOVE PANEL AND SD CARD (例)<br>SDメモリーカードを取り出していないとき<br>セキュリティメッセージ                            |

使いかた