

# 故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
<b>電源・共通</b>		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。	10 44 ~ 47
	本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	41
音が出ない	音量を上げてください。	10
	ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	10 -
音声のみで、表示が出ない	画面表示が「全画面消灯」になっている。 他の表示に切り替えてください。	11
ボタンを押しても、 各ソースの操作ができない	各種設定画面が表示されている。 設定画面を通常モードに戻してから操作してください。	-
雑音が出る	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。	-
	携帯電話などを本機から離してください。	-
<b>ラジオ</b>		
FMステレオ放送、モノラル 放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 12
プリセットしたはずの 放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続 してください。	44
<b>CD</b>		
ディスクを入れても音が出 ない、または自動的に排出 される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。	14
	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	37
	音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。	37
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	37
	振動により音がとぶ 角度を30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	42

症状	原因と処置	ページ
<b>SD</b>		
SDメモリーカードを入れ ても音が出ない	カードを正しい面と向きで入れなおしてください。 音楽用の(録音されている)カードをご使用ください。	16 36
表示(再生経過時間)が “0'00”で止まったまま、 音が出ない	記録されている音楽データが、SDオーディオ規格V1.0 に対応していない。 他の曲(プレイリスト)を選んで、再生してください。	-
<b>音質・画面調整</b>		
前後左右の何れかの音が 出ない	BAL/FADで、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	22 44 ~ 47
ステレオのとき、左右の音が 逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	44 ~ 45
センタースピーカー(別売) から音が出ない	センタースピーカーの音量レベルが - dB に設定 されている。 - dB 以外にしてください。	24
リヤースピーカーから 低音、またはモノラル音声 しか出ない	SBC SW が「ON」に設定されている。 「OFF」にしてください。	22
リヤースピーカー、 プリアウト リヤー から 音が出ない	SBC SW が「ON」で、DDBCの音量レベルが - dB に設定されている。 DDBCの音量レベルを - dB 以外にしてください。	22, 30
プリアウト サブウーファー から 音が出ない	DDBCの音量レベルが - dB に設定されている。 - dB 以外にしてください。	30
<b>リモコン</b>		
ボタンを押しても 動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	7 7 8