

はじめに

本機をご使用になるには、別売の専用ヘッドユニット（7 ワイドインダッシュ TV/DVD-VIDEO プレーヤー CY-TVD9000D）が必要です。必ず別売の光ファイバケーブルを接続して、ご使用ください。本書では、CY-TVD9000D と組み合わせた場合の操作のしかたについて説明しています。

操作は、CY-TVD9000D の付属リモコン、または本体(ディスプレイユニット)で行います。配線・取り付けなどは、CY-TVD9000D の取扱説明書も併せてご覧ください。

本機の付属品・添付品について

付属品：本機には、取り付け・配線に使用する部品が付属されています。56 ページをご覧ください。

添付品：取扱説明書 / 保証書 / お客様ご相談窓口一覧表

TVD9000 単体使用時との機能比較

：機能あり
×：機能なし

機能	組み合わせ	TVD9000 のみ	TVD9000 + TU9000
AM/FM チューナー (ラジオ)		×	
チェンジャーコントロール		×	
45 W x 4 ch パワーアンプ		×	
FM トランスミッター		音声を電波で送信して、車載 FM ラジオで聴く。	× 本機 (TU9000) 側のアンプを使用する。メニューに表示されなくなります。
音質調整		×	
付属スピーカーの出力 センタースピーカーとして 使用することはできません。	ナビ優先	ナビゲーションが「ON」のときは、ナビゲーションの音声優先される。	ナビ固定 ナビゲーションの音声だけが出力される。
音量調整	スピーカー音量	付属スピーカーから出力される音声の音量を調整する。	VOLUME (ボリューム) 本機に接続されている外部スピーカーから出力される音声の音量を調整する。
光デジタル接続		×	別売の光ファイバケーブルを接続してください。

もくじ

ご使用前に

- はじめに 2
- 安全上のご注意 4
- 5.1 ch サラウンドシステムの準備 8
- 各部のなまえとはたらき 10
 - ディスク (DVD ビデオ / ビデオ CD / 音楽 CD) を再生する場合 11
 - ナビゲーション付属リモコンで本機を操作する場合 12
- ディスクについて 13

使う

- 電源を入れる (基本操作) 14
 - モニターの開閉 電源 ON/OFF 音量調整 消音(ミュート) モード切り替え
 - モニターの上下角度 (TILT)・位置調整 / 左右の角度調整 / 一時的に前へ倒す
- テレビを見る 16
- ディスクを再生する 18
 - DVD ビデオ / ビデオ CD を再生するには 19
 - 音楽 CD を再生するには 22
 - 用語解説 23
- 再生のしかたを選ぶ、音場を設定する 24
- ラジオを聴く 26
- チェンジャーで CD/MD を聴く 28

使いこなす

- 組み合わせる/便利な機能 30
 - カーナビゲーション 車載用カメラ
 - 車載用ビデオ、ビデオカメラ 2 台目のモニター
 - 2 台目のモニターへ出力するソースを設定する (リアモニター設定)
 - 映像の横縦比を変える (アスペクト)
- いろいろな設定と調整 36
 - ユーザー設定 36 DVD 設定 42
 - 画面調整 40 音質調整 46

必要なときに

- 著作権について 50
- お手入れのしかた 50
- ディスクの取り扱いについて 51
- 故障かな!? 52
- 取り付け・配線の前に 56
- 取り付けかた 57
- 配線のしかた 58
- 仕様 63
- アフターサービスについて 裏表紙

ご使用前に

使いかた

必要なときに