


故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	14 58 ~ 62 55
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続をお確かめください。 サイドブレーキを引いて、ご使用ください。	7
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	14 14 -
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 携帯電話などを本機から離してください。	- -
モニター		
モニターの上下の角度や前後の位置が調整できない	障害物にあたらぬ位置でご使用ください。	15,
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。 モニターが水平にならずに、途中で止まった場合は モニターを軽く上に持ち上げてから、  (OPEN/CLOSE) を押してください。	14, 15
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 テレビアンテナの接続や取り付けをご確認ください。	16 , 61
DVD ビデオ, ビデオ CD, 音楽 CD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機で再生可能なディスクか、お確かめください。 別売の光ファイバケーブルを接続してください。	18 51 13 60 ~ 61
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	51
ボタンを押しても操作できない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	18

ページ数に 印のある項目は、CY-TVD9000D の取扱説明書をご覧ください。

症状	原因と処置	ページ
DVD ビデオ, ビデオ CD, 音楽 CD (つづき)		
音声言語/字幕言語/アングルが切り替えられない	ディスクに複数の音声言語/字幕言語/アングルが記録されていない。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	20
初期設定で選んだ音声/字幕言語にならない	ディスクにその言語が記録されていない。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	42
ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 26
プリセットしたはずの放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続してください。	58
ナビゲーション・車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ・リアモニター		
ナビゲーションの映像が出ない	ナビゲーションの接続をお確かめください。 ナビゲーション入力の設定をお確かめください。	60 ~ 61 36
車載用ビデオやビデオカメラの映像や音が出ない	車載用ビデオやビデオカメラの接続をお確かめください。 VTR1/VTR2 の入力レベルが、過大になっている。 (「OVER」が表示されている) VTR 音声入力レベルを調整してください。	46
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラの接続をお確かめください。 カメラ入力の設定をお確かめください。	36
2 台目のモニターの映像が切り替わらない	リアモニター設定が「自動」以外になっていないか、お確かめください。	32
画面・音質調整		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、 周囲の明るさに影響されなくなります。	40
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画面調整の各項目を調整してください。	40
前後左右の何れかの音が出ない	各コードの接続をお確かめください。	58 ~ 62,
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	58 ~ 59
スピーカーから音が出ない	スピーカー設定が「NO」や「NONE」になっている 設定をお確かめください。	46