

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布（付属のクリーニングクロスなど）で、から拭きしてください。

画面をツメや固いもので引っかかないでください。キズが付くと映像が見づらくなります。

ディスクの取り扱いについて


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭きます。



取り扱いのお願い

ディスクそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

記録面に手を触れない

ディスクが回転する方向に拭かない

ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない

ディスクを曲げない、キズを付けない

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

紙やシールを貼らない

本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

⚠ 注意

特殊形状のディスクや CD/DVD アクセサリーは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルムやスタビライザーなどの CD/DVD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

ディスクの保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。

ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ（車のシート、ダッシュボードの上など）

湿気やゴミ・ほこりの多いところ

暖房器具の熱が直接あたるところ