

故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	12 56 ~ 62 49
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続をお確かめください。 サイドブレーキを引いて、ご使用ください。	60 7
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 スピーカー設定が「OFF」になっていないか、お確かめください。 MAIN-IN を使用しないときは、設定を「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	12 12 32 36 -
FM トランスミッターの音が出ない、音が小さい、雑音が出る	FM トランスミッター選択を「ON」にしてください。 FM ラジオの周波数と、本機の周波数を一致させてください。 FM トランスミッター用アンテナコードの引き回しを調整し、 受信状態がよくなるようにコードを伸ばしてください。	36 36, 26 56
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 携帯電話などを本機から離してください。	- -
モニター		
モニターの上下の角度や前後の位置が調整できない	障害物にあたらない位置でご使用ください。	13, 52
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。 モニターが水平にならずに、途中で止まった場合は モニターを軽く上に持ち上げてから、  (OPEN/CLOSE) を押してください。	12, 13
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 テレビアンテナの接続や取り付けをご確認ください。	14 54 ~ 59
DVD ビデオ, ビデオ CD, 音楽 CD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機で再生可能なディスクか、お確かめください。 DVD ビデオ再生時にディスク側の設定で「DTS」を選択している。 ディスク側の操作で「ドルビーデジタル」または「PCM」に 切り替えてください。(DTS で再生できるのは TU9000 接続時のみ)	16 45 11 -

症状	原因と処置	ページ
DVD ビデオ, ビデオ CD, 音楽 CD (つづき)		
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30° 以内に調整し、しっかり取り付けてください。	45 52
ボタンを押しても操作できない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	16
音声言語/字幕言語/アングルが切り替えられない	ディスクに複数の音声言語/字幕言語/アングルが記録されていない。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	18
初期設定で選んだ音声/字幕言語にならない	ディスクにその言語が記録されていない。 詳しくはディスク側の説明をご覧ください。	40
ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 22
プリセットしたはずの放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続してください。	56
ナビゲーション・車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ・リアモニター		
ナビゲーションの映像が出ない	ナビゲーションの接続をお確かめください。 ナビゲーション入力の設定をお確かめください。	58 ~ 59 32
車載用ビデオやビデオカメラの映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラの接続をお確かめください。	62
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラの接続をお確かめください。 カメラ入力の設定をお確かめください。	61 34
2 台目のモニターの映像が切り替わらない	リアモニター設定が「自動」以外になっていないか、お確かめください。	28
画面・音質調整		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、 周囲の明るさに影響されなくなります。	38
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画面調整の各項目を調整してください。	38
前後左右の何れかの音が出ない	BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 TU7000/TU9000 接続時の場合は、スピーカーコード の接続をお確かめください。	42

ページ数に 印のある項目は CY-TU7000D、または CY-TU9000D の取扱説明書の配線・取り付けをご覧ください。