

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

バンドと周波数を選び、(☞ 左ページ)

1 ~ **6** を 2 秒以上押す
(プリセットボタン)

表示が 1 回点滅し、受信している
放送局が記憶されます。

プリセット番号 2 に記憶させた場合



放送局を自動で探し
記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(☞ 左ページ)

AUTO-P
BAND を 2 秒以上押す

受信状態のよい順に記憶されます。

終了すると、記憶された放送局が
約 5 秒ずつスキャンされます。

スキャン中



1 ~ **6** で、放送局を選んでください
(プリセットボタン)

お知らせ

記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を
呼び出す

バンドを選び、(☞ 左ページ)

1 ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

表示を切り替える

DISP を押す

通常表示

76.1 FM 16

周波数・バンド・プリセット番号

時計表示

11:39 FM 16

