

お知らせ

各項目が表示されている間に操作しないと...
(メインボリュームは約 2 秒間、その他は約 5 秒間)
通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...

押す

2 で調整する

VOL 20

メインボリュームは、
サウンド設定に切り替えずに調整できます。

通常モードで 押す

BAS 12

BAS -12

TRE 12

TRE -12

L (Left) : 左側が強調される
R (Right) : 右側が強調される

BAL L 10

BAL 0

センター

F (Front) : 前方が強調される
R (Rear) : 後方が強調される

FAD F 10

FAD 0

センター