

ディスクの取り扱いについて

CD (コンパクトディスク)

使用できる CD



のマークがついているものを、ご使用ください。

持ちかた


ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭きます。

記録面
(光っている面)



内側から外側へ拭く

取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

記録面に手を触れない

CD が回転する方向に拭かない

ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない

CD を曲げない、キズを付けない

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

⚠ 注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状の CD や、プロテクトフィルムやスタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD は使用しない



禁止

ディスクにのりが付いていると、本機の中で引っかかったり、故障の原因になります。特に、市販のプリンター等で作成したラベルなどを貼り付けた CD は、使用しないでください。

CD-R/RW ディスクのご使用について

再生可能な CD-R/RW ディスクは、通常の音楽 CD の形式(CD-DA)で録音されたディスクに限ります。

CD レコーダーで記録した CD-R/RW ディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクは通常の音楽 CD に比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。

ファイナライズ処理されていない CD-R/RW ディスクは再生できません。

MP3 ファイル、ビデオ CD、CD-ROM ディスクなどは再生できません。

ディスクの一番最初のデータが CD-DA でない場合は、再生できません。

データを読みとり、再生が開始されるまで若干時間がかかる場合があります。

ディスクの保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。

ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)

暖房器具の熱が直接あたるところ

湿気やゴミ・ほこりの多いところ

腐食性のあるところ

強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ