

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。 放送局を変えてください。	- 10
プリセットしたはずの放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続してください。	22
CD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用(録音されている)ディスクをご使用ください。	12 17 17
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	17 20

こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置
E1	自動的にディスクが排出されます。(表示されない場合もあります) ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを確かめて、再度入れなおしてください。
E2	
E3	何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。

正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。