

再生できるディスク

もくじ

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	リージョン番号
DVD ビデオ		12 cm	NTSC	2 ALL
ビデオ CD			NTSC	
CD		8 cm		

リージョン番号

DVD ビデオには、発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられたリージョン番号があります。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」なので、ディスクに「2」(または2を含むもの)と「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



本機で再生できないディスク

DVD オーディオ
リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVD ビデオ
PAL 方式で記録されたディスク
DVD-ROM DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+RW
dts DVD CD-ROM CD-G CD-R CD-RW dts CD
VSD CVD CDV SVCD SACD
フォト CD Divx Video ディスク CD-EXTRA など
「CD-R」「フォト CD」を再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります。
「dts CD」を再生しても、正常な音声を再生できません。

お知らせ

DVD ビデオ/ビデオ CD には、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。
DVD のカラオケ機能には対応しておりません。

“⊗”が画面に表示されたときは

本機で対応していない操作をしようとしたため、それ以上操作ができないことを表しています。

ご使用前に

使う

使いこなす

必要なときに

再生できるディスク	2
安全に正しくお使いいただくために	4
付属品の確認と準備	7
各部のなまえとはたらき	8
共通の操作	10
ディスクを入れる、ディスクを取り出す	10
電源を入れる、ディスクを再生する、再生を止める	11
基本的な操作	12
メニューを選ぶ	12
早送り/早戻しする	13
頭出しする	13
一時停止(静止)する	14
スロー再生する	14
繰り返し再生する(リピート)	14
好みのタイトル/チャプター/トラックから再生する(ダイレクト選択)	15
OSD(オンスクリーンディスプレイ)を表示する	16
DVD メニューを使う [MENU]	17
タイトルメニューを使う [MENU]	17
字幕言語を切り替える [SUBTITLE]	18
音声言語を切り替える [AUDIO]	18
角度(アングル)を切り替える [ANGLE]	19
音声(ステレオ/モノラル)を切り替える [AUDIO]	19
初期設定を変更する	20
メニュー言語/字幕言語/音声言語	21
アスペクト比の設定/映像サイズの設定/ オンスクリーンメッセージ設定	22
音声出力レベル設定/小音量で聴きやすい音にする	23
お手入れ/ディスクの取り扱い	24
故障かな!?	25
取り付け・配線の前に	29
取り付けかた	30
配線のしかた	32
用語解説	36
言語番号表	37
仕様	38
アフターサービスについて	裏表紙