

症状	チェック項目・処置	ページ
DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽 CD (つづき)		
再生しない、または再生してもすぐに中断する。	結露している。 ▶しばらく放置してからご使用ください。 本機で再生可能なディスクか確認してください。 ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。	— 2 10 24
モニターに画像が映らない。	接続を確認してください。 接続しているモニター側の設定を確認してください。 走行中、画像は映りません。	32 ~ 35 — 12
DVD 再生中、小さい音が聴き取りにくい。	D.Range Compression (ダイナミックレンジコンプレッション)を「Minimum」に設定してください。	23
ボタン操作ができない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 パナソニックナビゲーションシステムを接続している場合は、リモコン受光部を接続しないでください。	— 33、35
ビデオ CD のメニュー再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオ CD 以外は、メニュー再生ができません。	12
早送り / 早戻し中に画像が乱れる。	多少乱れることがありますが故障ではありません。	—

症状	チェック項目・処置	ページ
DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽 CD (つづき)		
字幕言語 / 音声言語 / アングルが切り替わらない。	複数の字幕 / 音声 / アングルが記録されていないディスクでは切り替えられません。 ▶メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。または、特定の場面のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。 詳しくは、ディスクの説明書をご確認ください。	18 ~ 19
初期設定で選んだ字幕 / 音声言語に切り替わらない。	ディスクに設定した言語の字幕や音声記録されていないときは切り替わりません。 ▶メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。 詳しくは、ディスクの説明書をご確認ください。	21
接続したモニターのアスペクト比が 4 : 3 (16 : 9) にならない。	ご使用のモニターに合わせて、モニターのアスペクト比を正しく設定してください。	22
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	初期設定のメニュー言語の設定を確認してください。	21
音がわる。	接続する機種によっては本機の音声出力レベルを調整してください。	23

## 万一、異常 (ヒューズの溶断など) が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。