

音質を調整する



お知らせ

音質調整モードを終了するには
DISP を押す

手順①のあと約7秒間(ボリュームは約2秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。

そのときは音量/バス/トレブルを調整してください。(SQ ※12ページ)