

# 故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
<b>電源・共通</b>		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」 にヒューズの交換を依頼してください。	12 38~39 -
電源が切れる (電源を入れなおしても切れる)	本機の安全装置が動作した。 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」 に相談してください。	-
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してから使用してください。 各コードの接続を確認してください。	12 12 - 38~39
雑音が出る	携帯電話などを本機から離してください。 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。	8 38~39
表示と音声が異なっている	表示を切り替えて、デモンストレーションを解除してください。	12
デモが表示され、 操作できない	デモ中は操作できません。 デモを解除してください。 デモを解除したにもかかわらず、本機の電源を切/入 するたびにデモ画面が表示される場合は、バッテリー の接続を確認してください。	12 38~39
<b>リモコン</b>		
ボタンを押しても 動作しない	⊕⊖を電池ケースの表示に合わせてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10
<b>ラジオ</b>		
ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けら れているか(アース接続)を確認してください。	- 38~39 14 -

症状	原因と処置	ページ
<b>CD</b>		
CDを入れても音が出ない または自動的に排出される (再生できない)	CDを正しい面に入れなおしてください。 音楽用の(録音されている)CDを使用してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって正しく再生されない場合があります。 ミックスモードのCDの、音楽データ以外のトラック(パソコン用 のデータなど)を再生しようとした。 次の曲に頭出ししてください。	16 30 22~23 -
音質が悪い(音がとぶ)	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかりと 取り付けてください。	30 36
CDテキストが正しく 表示されない	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機は、数字とアルファベット以外のテキストには対応 していません。	30 17
<b>MP3/WMA</b>		
CDを入れても音が出ない または自動的に排出される (再生できない)	MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3(MP3)」を、WMAフ ァイルには、必ず拡張子「wma(WMA)」を付けてください。 CDを正しい面に入れなおしてください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって文字が正しく再生されない場合があります。 ミックスモードのCDの、音楽データ以外のトラック(パソコン用 のデータなど)を再生しようとした。 次の曲に頭出ししてください。	22~23 16 22~23 -
音質が悪い(音がとぶ)	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかりと 取り付けてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定 などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの 説明書をご覧ください。 低速速で、再度データを書き込んでください。	30 36 22~23 -
ファイル名/フォルダ名 が正しく表示されない	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって文字などが正しく再生されない場合があります。	22~23 22~23
ID3 Tag/WMA Tagが 正しく表示されない	ID3 Tag/WMA Tagは、規格に準拠した文字種・文字 数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組 み合わせによって、文字などが正しく表示されない場合 があります。	22~23 22~23

故障かな!?

必要なときに