

C
D

ファイル名/フォルダ名、
ID3 Tag/WMA Tagが
正しく表示されない

MP3/WMA

- 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく再生されない場合があります。

こんなときは故障ではありません

結露について

- 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（CDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お
買い上げの販売店、またはお近くの「サービ
ス相談窓口」に修理をご依頼ください。
お客様による修理は、絶対におやめください。