

他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 本機の外部音声入力端子に、他の機器 (インダッシュTVなど) の音声出力端子を接続してください。



DISP を押して、AUXモードにする

- 本機の外部音声入力端子に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

外部音声入力を使用する/使用しないを選ぶ (AUX設定)

- 1 2秒以上押し、AUX設定モードにする を押す
 - 2 回して選ぶ
- AUX設定モードを終了するには **DISP** を押す
- AUX IN
- AUX ON (使用する (初期設定))
- AUX OFF (使用しない (AUXモードをスキップする))
- お知らせ**
- 約7秒間何も操作しないと、AUX設定モードが解除されます。

音質を調整する

- 1 押し、項目を選ぶ
- 2 回して調整する



	初期設定	調整範囲
音量を調整する (ボリューム)	VOL 18	0~40
低音域のレベルを調整する (バス)	BAS 0 dB	-12 dB~ +12 dB (2 dBごと)
高音域のレベルを調整する (トレブル)	TRE 0 dB	-12 dB~ +12 dB (2 dBごと)
左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)	CNT (センター)	L/R 各15ステップ
前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)	CNT (センター)	F/R 各15ステップ

通常表示 (例: CD)

VOL 18 → VOL 20

BASS → BAS+ 6dB

TREBLE → TRE+ 6dB

BALANCE → BAL L 15

FADER → FAD F 15

● 通常モードでも調整できます。

「+」: 強調される
「-」: 低減される

L (LEFT): 左側が強調される
R (RIGHT): 右側が強調される

F (FRONT): 前方が強調される
R (REAR): 後方が強調される

音質調整モードを終了するには

DISP を押す

お知らせ

- 約7秒間 (ボリュームは約2秒間) 何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。
- プリアウト端子に接続した外部アンプの音量レベルは、フェダー (REAR) に連動します。
- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。