

故障かな!?

●太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

	症状	原因と処置
電源・共通	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確認してください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。→お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。
	音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●結露している。→しばらく放置してからご使用ください。 ●各コードの接続を確認してください。
	雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。
ラジオ	ノイズが多い	<ul style="list-style-type: none"> ●ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ●アンテナアンプコントロールコードの接続を確認してください。 ●放送局の電波が弱い。→放送局を変えてください。 ●ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか(アース接続)を確認してください。
CD	ディスクを入れても音が出ない または自動的に排出される (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ●CD-R/RWの場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 ●ミックスモードのディスクの、音楽データ以外のトラック(パソコン用のデータなど)を再生しようとした。→音楽データを再生してください。 ●音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。 ●拡張子が正しくない。 MP3 →正しい拡張子 [mp3(MP3)] を付けてください。
	音質が悪い(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以下に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。 ●CD-R/RWの場合は、低倍速で、再度データを書き込んでください。 ●音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの説明書をご覧ください。 MP3
	CDテキストが正しく表示されない 音楽CD	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機は、数字とアルファベット以外のテキストには対応していません。
	ファイル名/フォルダ名、ID3 Tagが正しく表示されない MP3	<ul style="list-style-type: none"> ●規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく再生されない場合があります。
CD	再生経過時間の表示が実際と一致していない MP3	<ul style="list-style-type: none"> ●車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。 →他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 ●可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。

	症状	原因と処置
CD	再生するまで時間がかかる MP3	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。
	順番どおりに再生されない MP3	<ul style="list-style-type: none"> ●再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →故障ではありません。ファイル名の頭に「001」～「999」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。
音質調整	左右前後のいずれかの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●左右前後のバランスを調整してください。 ●各コードの接続を確認してください。
	外部アンプから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●フェダーの音量バランスを確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。
	ステレオのとき、左右の音が逆になる	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続(左右)を確認してください。
	音が中央に集まらない(低音が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続(⊕⊖)を確認してください。(逆相接続)

こんな表示が出たときは

E1	自動的にディスクが排出されます。 ●ディスクが汚れている、キズが付いている、裏返しになっている。 ●再生できないディスク(音楽用ではない、録音されていないなど)を使用している。 →ディスクを確認してください。
E2	●何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。 →イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC(車のアクセサリ電源)を入れなおしてください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。
E3 (EJECT点滅)	自動的に次のファイルに切り替わります。 ●再生しようとしたが、何らかの原因で読み込めない。(本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式などで記録されている、またはデータが破損しているなど) →ファイルの形式を確認し、本機に対応した形式に作りなおしてください。
E4	●本機にディスクが入っていない。→ディスクを入れてください。
NO DISC	●本機にディスクが入っていない。→ディスクを入れてください。

こんなときは故障ではありません

結露について

●雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。