

ディスクを再生する(音楽CD/MP3)

●WMAには対応していません。

曲番号

曲の再生経過時間

●DISC：CDが入っているときに点灯

CDが入っているときに

SRC/PWRを押して、CDモードにする

CDを入れる/取り出す

CDを入れる前に、●DISC が点灯していないことを確認してください。シングルアダプターは使用しないでください。(8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。)

CDを入れる

●再生が始まります。

CDを取り出すには

△を押す

●CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。

一時停止する(ポーズ)

BAND/TC/APRを押す

●再度押すと、解除されます。

曲を選ぶ

音楽CDMP3

① または ② を押し

フォルダを選び

② または ③ を押し

ファイルを選ぶ

早戻し/早送りする

④ または ⑤ を0.5秒以上押し続ける

●押し続けている間、早戻し/早送りされます。

順不同に聞く(ランダム)

RANDOM ④ を押し

●すべての曲/ファイルを順不同に再生します。

●再度押すと、解除されます。

再生中のフォルダ

MP3

RANDOM ④ を2秒以上押し

●再生中のフォルダ内のファイルを順不同に再生します。

●再度2秒以上押すと、解除されます。

お知らせ

●CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。

●本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。

●ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。

●再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。

●CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

フォルダ選択
① ~ ⑥ の順序

ファイル選択
① ~ ④ の順序

曲/ファイル/フォルダを探す(スキャン)

SCAN ⑤ を押し

●すべての曲/ファイルを約10秒ずつ再生します。

●再度押すと、解除されます。

●1周すると解除され、もとの曲/ファイルの先頭に戻ります。

再生中の曲/ファイル

MP3

SCAN ⑤ を2秒以上押し

●各フォルダの先頭ファイルを約10秒ずつ再生します。

●再度2秒以上押すと、解除されます。

●1周すると解除され、もとのフォルダの先頭ファイルに戻ります。

繰り返し聞く(リピート)

REPEAT ⑥ を押し

●再生中の曲/ファイルを繰り返し再生します。

●再度押すと、解除されます。

再生中のフォルダ

MP3

REPEAT ⑥ を2秒以上押し

●再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生します。

●再度2秒以上押すと、解除されます。

他の機器の音声を聞く(AUX)

準備 前面(フロントパネル)のAUX(外部音声入力端子)に、お手持ちのポータブルオーディオプレーヤー (MP3、WMAなど) を接続してください。

しっかり奥まで差し込む

プラグを差し込む(抜く)ときは、音量を下げてください。

3.5 mmステレオミニプラグ

ポータブルオーディオプレーヤー

SRC/PWRを押して、AUXモードにする

●本機の外部音声入力端子に接続した機器の音声は、本機に接続したスピーカーから出力されます。

●操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

お願い

●接続する前にポータブルオーディオプレーヤーの音量を下げてから接続し、適切な音量に調整してください。

●3.5 mmステレオミニプラグで接続してください。

音質を調整する

1 押して項目を選ぶ

2 回して調整する

通常表示(例: CD)

音量を調整する(ボリューム)	VOL 18	VOL 20	●通常モードでも調整できます
低音域のレベルを調整する(バス)	BASS	BAS+ 6dB	右方向: レベルが上がる 左方向: レベルが下がる
高音域のレベルを調整する(トレブル)	TREBLE	TRE- 6dB	右方向: レベルが上がる 左方向: レベルが下がる
左右のスピーカーの音量バランスを調整する(バランス)	BALANCE	BAL L 15	右方向: 右側が強調される 左方向: 左側が強調される
前後のスピーカーの音量バランスを調整する(フェダー)	FADER	FAD F 15	右方向: 前方が強調される 左方向: 後方が強調される

音質調整モードを終了するには

●約5秒間(ボリュームは約2秒間) 何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

●プリアウト端子に接続した外部アンプの音量レベルは、フェダー(REAR)に連動します。

●SRC/PWRを押して、AUXモードにする

●本機の外部音声入力端子に接続した機器の音声は、本機に接続したスピーカーから出力されます。

●操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

音質効果を楽しむ(SQ: サウンドクオリティー)

音楽の種類などに応じて、好みの音質効果を4種類から選んで楽しめます。(初期設定: FLAT)

FLATを押して切り替える

●押すごとに切り替わります。

通常の音質(効果なし)

低音域と高音域を大きく強調。ロック音楽などに向いています。

低音域と高音域をわずかに強調。ポップスなどに向いています。

中音域を強調し、高音域をわずかに強調。人の声などが聞きとりやすい、クリアな音です。

お知らせ

●音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルのレベルを下げて、再調整してください。