



電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す**
- オープニング画面が表示されます。
- OFF (切) : 1秒以上押す**
- クロー징画面が表示されます。

はじめて電源を入れたときは

オープニング画面の後にデモンストレーション(デモ)が表示されます。
DISP を押してデモを解除してから、ご使用ください。

お知らせ

- 電源を入れるときに **SRC** を4秒以上押すと、デモが表示されます。(本体操作のみ)
- ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(アラームをOFFにしたい場合は 44ページ)
- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。
- お好みのオープニング・クロー징画面を、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能 46ページ)

音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに

SRC を押す

- 押すごとに切り替わります。

ラジオ (FM/AM)

FM1-1 82.5 MHz 例: FM1

ディスク (CD/MP3/WMA)

CD 01 0:20 例: CD
 DISC: ABC 2004
 TRK: LOVE

チェンジャー (CDCH/MDCH)

CDCH-01 01 0:20 例: CDCH
 または

外部音声入力 (AUX)

AUX

お知らせ

- 本機にチェンジャーと他の機器 (ナビゲーションなど) は、同時に接続できません。(60ページ)

音量を調整する



初期設定: 18
 調整範囲: 0 ~ 40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。(インテリジェントボリューム)
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

- MUTE** を押す
 - 再度押すと、解除されます。
 - 初期設定: MUTE

音量の下がりかたは、以下の3種類に設定できます。(44ページ)

MUTE: 0になる (消音) **MUTE**

ATT LV1: 10ステップ下がる **ATTENUATION LV1**

ATT LV2: 5ステップ下がる **ATTENUATION LV2**

時間を調整する

1 **MENU** を押す

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

2 **DISP** (または **DISP**) を押して

DISPLAY を選ぶ
 FUNCTION: MP3/WMA/DISK/CD
 COLOR: STORM
 SCREEN: POSITIVE
 GRAPHIC PATTERN: ALL

3 **DISP** (または **DISP**) を押して

CLOCK ADJ を選ぶ
BAND SET/AMP で決定する

FUNCTION: MP3/WMA/DISK/CD
 STILL IMAGE: ALL
 CONTRAST: LEVEL 3
 CLOCK ADJ

4 **DISP** (または **DISP**) を押して選ぶ

CLOCK ADJ
 時 分

5 **DISP** (または **DISP**) を押して調整する

CLOCK ADJ
 22:34

6 **BAND SET/AMP** で決定する

- 秒が0になり、時計が動き始めます。

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 未調整のときは、「0:00」と表示されます。

