

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)



電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す**
 - オープニング画面が表示されます。
- OFF (切) : 1秒以上押す**
 - クロー징画面が表示されます。


はじめて電源を入れたときは
オープニング画面の後にデモンストレーション(デモ)が表示されます。
DISP を押してデモを解除してから、ご使用ください。

- お知らせ**
- 電源を入れるときに SRC を4秒以上押すと、デモが表示されます。(本体操作のみ)
 - ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(アラームをOFFにしたい場合は44ページ)
 - 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。
 - お好みのオープニング・クロー징画面を、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能 46ページ)

音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに SRC を押す

- 押すごとに切り替わります。



- お知らせ**
- 本機にチェンジャーと他の機器 (ナビゲーションなど) は、同時に接続できません。(60ページ)

音量を調整する

小 大

初期設定 : 18
調整範囲 : 0 ~ 40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。(インテリジェントボリューム)
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

を押す

- 再度押すと、解除されます。
- 初期設定 : MUTE

音量の下がりかたは、以下の3種類に設定できます。(44ページ)

MUTE : 0になる (消音)


ATT LV1 : 10ステップ下がる

ATT LV2 : 5ステップ下がる

時間を調整する

- MENU を押す
 - リモコン操作の場合 MENU SEL を2秒以上押す
- ← (または) → を押して DISPLAY を選ぶ
 - FUNCTION: MP3/WMA DISPLAY
 - COLOR: STORM
 - SCREEN: POSITIVE
 - GRAPHIC PATTERN: ALL
- ↑ (または) ↓ を押して CLOCK ADV を選ぶ
 - BAND SET/AMP
- ← (または) → を押して選ぶ
 - CLOCK ADV
 - 時 分
- ↑ (または) ↓ を押して調整する
 - CLOCK ADV
 - 22:34
- BAND SET/AMP で決定する
 - FUNCTION: MP3/WMA DISPLAY
 - STILL IMAGE: ALL
 - CONTRAST: LEVEL 3
 - CLOCK ADV

- お知らせ**
- 時計は24時間表示です。
 - 未調整のときは、「0:00」と表示されます。






パネルを開閉する

本体操作のみ

TILT OPEN を押す

- ディスクが入っている場合は、自動的に排出されます。



■ パネルを閉めるには
もう一度 **TILT OPEN** を押す

お知らせ


- パネルを開けたまま約20秒間何も操作しないと、自動的に閉まります。

角度を調整する (チルト)

本体操作のみ

「ピッ」音が鳴るまで
TILT OPEN を押す

- 押しはなすごとに、傾きが変わります。



お願い

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。

お知らせ

- 次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。
- エンジンを切ると、TILT OFFの位置に戻ります。

画面を切り替える

DISP を押す

- 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき



ソース・背景 (動画)



19バンドスペアナを表示
できます。(42ページ)

背景 (動画)



19バンドスペアナを表示
できます。(42ページ)

ソース・背景 (静止画)



背景 (静止画)



ソース・時計*2



消灯 (ソース画面表示中)



約5秒間ソース画面になります。
パネル全体の照明も消灯されます。

電源が入っていないとき

時計ON



時計OFF



パネル全体の照明も消灯されます。


お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- テキスト情報がない場合は、「NO TEXT」と表示されます。
- 画面のポジ/ネガは、別途切り替えできます。(42ページ)
- 背景画面は、別途選択できます。(42ページ)
- お好みの背景画面を、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能 46ページ)

*1 CD、MP3、WMA、MDチェンジャーは、別途タイトル情報を表示する/しないを切り替えられます。(20、24、30ページ)


*2 時計が未調整のときは、**ADJUST** と表示されます。(時計調整 13ページ)

リモコン操作の場合



ディスプレイ
DISP

ラジオを聞く



1 **ラジオ (FM/AM) モードにする**

SR を押して、

2 **バンドを選び**

BAND を押して、

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **周波数を選ぶ**

◀ または ▶ を押して、

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

● 放送局を受信すると、止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオモードには、**MENU** を押してもラジオに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(※40ページ)/FUNCTION設定(※44ページ)は行えます。




ラジオモードに戻すには
MENU または **DISP** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合



放送局を記憶させる

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1** **バンドと周波数を選ぶ** (※左ページ)
- 2** **▲ または ▼ を2秒以上押す**
● 書き込みモードになります。
- 3** **▲ または ▼ を押してプリセット番号を選ぶ**
- 4** **▲ または ▼ を表示が1回点滅するまで押す**

お知らせ

- 選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。
- 書き込みモードを終了するには **DISP** を押す

リモコン操作の場合

バンドと周波数を選んだあとに
1 ~ **REPEAT 6** を2秒以上押す。

例：プリセット番号6に記憶させた場合



- 受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、記憶されます。

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
- 2** **BAND** を2秒以上押す

終了すると

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャンを止めるには

▲ または ▼ を押して、
放送局を選んでください。

リモコン操作の場合

1 ~ **REPEAT 6** を押す。

記憶された
放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1** **バンドを選ぶ** (※左ページ)
- 2** **▲ または ▼ を押す**

リモコン操作の場合


バンドを選んだあとに
1 ~ **REPEAT 6** を押す。

使
う

ラ
ジ
オ
を
聞
く

CDを聞く


再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。



CDを入れるには

- 1** **OPEN** を押して、パネルを開ける
 - CDが入っているときは、自動的に排出されます。

- 2** **CDを入れる**
 - 自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。



CDを取り出すには

- OPEN** を押す
- 自動的にパネルが開き、CDが排出されます。
 - CDが出てくる動作が完全に止まってから取り出してください。
 - CDを取り出さないと、約20秒で自動的にCDが引き込まれ、パネルが閉まります。

お願い

- パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。
- パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。
- ディスクの挿抜時、ディスクの穴には指を入れないでください。

CDが入っているときは

- 1** **SRC** を押して、**CDモードにする**


- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

- 2** **←** または **→** を押して、**曲を選ぶ**

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。



お願い

「ディスクの取り扱い」(※48ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

お知らせ

- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(※20ページ)

いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND SET/PM を押す

- 再度押すと、解除されます。



曲を番号で選び再生する (ダイレクト選択)

リモコン操作のみ


NUMBER を押す

- ダイレクト選択モードになります。

10 キーで曲番号を入力する
例) 曲番号10: **1** **0** を押す

SET BAND を押して決定する

- 選んだ曲の再生が始まります。



お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す

曲を探す (スキャン)

リモコン操作のみ

SCAN 5 を押す

- すべての曲を約10秒ずつ再生する。
- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとの曲の先頭に戻ります。)



タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に


DISP を2秒以上押す

- タイトル (ディスク名・曲名) が1周スクロールします。

使う

CDを聞く


CD-DAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)



- 1** CD再生中に、**MENU** を押す
- 2** または で項目を選ぶ
- 3** または でON/OFFを切り替える

• CD-DAメニューが表示されます。

リモコン操作の場合
MENU/SEL を2秒以上押す



タイトル表示について


- タイトル(テキスト)情報は、カタカナ・英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大全角32文字/半角64文字表示されます。
- 正しく表示できない文字は、*(アスタリスク)で表示されます。
- ひらがなは、カタカナに変換されて表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル(テキスト)情報が記録されていません。

CDは、CDテキスト※(CDに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。

※ 左のマークがつけたディスクなど

- 4** **MENU** で決定する
- CD-DAメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU/SEL を2秒以上押す



お知らせ

- CD-DAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生(曲を探す)は、リモコンで操作してください。(P.19ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

CD-DAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

リモコン操作の場合


- 4** を押す
 - 再度押すと、解除されます。
- 6** を押す
 - 再度押すと、解除されます。

MP3/WMAを聞く

再生できるディスクは、CD（音楽用のCD-ROM、CD-R/RW）です。

CDの出し入れについては、18ページをご覧ください。

ファイルの種類
WMAのときは、
下記のように
表示されます。



CDが入っているときは

1 **ディスクモード**
(MP3/WMA) にする

●再生が始まります。


2 **フォルダを選び**

3 **ファイルを選ぶ**


早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

●押し続けている間、早戻し/早送りされます。

リモコン操作の場合



階層と再生順序のイメージ (例)



お知らせ

- 本機では、フォルダの中にMP3/WMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えますが、MP3/WMAファイルがないフォルダは、選択できません。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(24ページ)

「MP3/WMAファイルについて」
(26ページ) をよくお読みください。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

PAUSE を押す

●再度押すと、解除されます。



ファイル/
フォルダを
番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

ファイル

フォルダ

1 **NUMBER** を押す


●ダイレクトファイル選択モードになります。

2 **10** キーでファイル番号を入力する

例) ファイル番号10: **1** **0** を押す

3 **SET BAND** を押して決定する

●選んだファイルの再生が始まります。



1 **NUMBER** を2回押す


●ダイレクトフォルダ選択モードになります。

2 **10** キーでフォルダ番号を入力する

例) フォルダ番号15: **1** **5** を押す

3 **SET BAND** を押して決定する

●選んだフォルダの先頭のファイル(1曲目)から再生が始まります。



お知らせ

- ダイレクト選択モードを終了するには **DISP** を押す
- ダイレクトファイル選択モード時に **NUMBER** を押すと、ダイレクトフォルダ選択モードになります。
- 選んだフォルダにMP3/WMAファイルがない場合は、ディスクの先頭に戻ります。

ファイル/
フォルダを
探す
(スキャン)

再生時と同じ順序でスキャンします。
(24ページ)

リモコン操作のみ

すべての
ファイル


各フォルダ
の先頭
ファイル

SCAN **5** を押す

●すべてのファイルを約10秒ずつ再生します。
●再度押すと、解除されます。

1周すると

●解除されます。(もとのファイルの先頭に戻ります。)



SCAN **5** を2秒以上押す

●各フォルダの先頭のファイルを約10秒ずつ再生します。
●再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると

●解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻ります。)



使う

MP3/WMAを聞く

MP3/WMAを聞く

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す


- 表示するタイトルは、MP3/WMAメニューで切り替えられます。(※下記)
 - フォルダ名・ファイル名
 - アルバム名・タイトル名/アーティスト名 (ID3/WMA Tag)

タイトル表示について

- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル (テキスト) 情報が記録されていません。

- 1階層目の (ルートフォルダの中にある) ファイルを再生しているときは、フォルダ名に「ROOT」と表示されます。
- 表示できる文字種・文字数については、「MP3/WMA対応表」をよくお読みください。(※27ページ)

MP3/WMAメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)




- MP3/WMA再生中に、**MENU**を押す**
 • MP3/WMAメニューが表示されます。
- ↑ または ↓ で項目を選ぶ**
- BAND SET/AMP** で ON/OFFを切り替える**

- MENU** で決定する**
 • MP3/WMAメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

順不同に聞く (ランダム)	全てのファイル	RANDOM	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER RANDOM	ON OFF (初期設定)
繰り返し聞く (リピート)	再生中のファイル	REPEAT	ON OFF (初期設定)
	再生中のフォルダ	FOLDER REPEAT	ON OFF (初期設定)
タイトルを表示する/しないを選ぶ		TEXT	FOLDER/FILE (初期設定) — フォルダ名・ファイル名の表示 ALBUM/TITLE — アルバム名・タイトル名/アーティスト名の表示 (ID3 Tag) OFF

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す



お知らせ

- MP3/WMAメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (ファイル/フォルダを探す) は、リモコンで操作してください。(※23ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

MP3/WMAメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。


RANDOM 4 を押す
 • 再度押すと、解除されます。

RANDOM 4 を2秒以上押す
 • 再度2秒以上押すと、解除されます。

REPEAT 6 を押す
 • 再度押すと、解除されます。

REPEAT 6 を2秒以上押す
 • 再度2秒以上押すと、解除されます。

リモコン操作の場合



MP3/WMAを聞く

MP3/WMAファイルについて

■ MP3とは?

MP3 (MPEG Audio Layer 3の略) は、音声圧縮技術に関するフォーマットです。人間の耳に聞こえない音域や大きい音に埋もれて聞こえない音声を削り取る処理などにより、音質を保ったまま圧縮できます。もとのファイルを約1/10のサイズに圧縮できるので、1枚のディスクに音楽CD 10枚分に相当する音楽ファイルを書き込めます。「ビットレート128 kbps、サンプリング周波数44.1 kHz」でMP3ファイルに変換し、容量650 MBのCD-R/RWに書き込んだ場合

1曲分のファイルサイズ比較

ファイル形式	容量	圧縮率
MP3 128 kbps (CD音質並)	約6 MB	約1/10
WMA 64 kbps (CD音質並)	約3 MB	約1/20

■ 再生できるフォーマットは?

ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張フォーマットに準拠しているCD-R/RWが再生できます。

- UDF、Apple HFS、Rock Ridgeフォーマットには、対応していません。

ISO9660フォーマットとは?

ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットです。(国際標準規格) ISO9660フォーマットには、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

レベル	ファイル名	フォルダ名
レベル1	8.3形式 (半角英 大文字、半角数字、 「_」で8文字以下+拡張子)	最大半角 8文字以下 (拡張子不可)
レベル2	最大半角31文字 (拡張子含む)	最大半角 31文字

■ 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

■ WMAとは?

WMA (Windows Media™ Audioの略) は、米国マイクロソフト社が開発した、音声圧縮技術に関するフォーマットです。MP3とほぼ同等の音質を保ちながら、MP3の約半分のファイルサイズで作成できます。また、WMAは著作権保護機能(DRM)を備えており、本機は著作権保護されているWMAファイルを再生できません。

拡張フォーマットとは?

Joliet/RomeoはWindows上で、ISO9660アップル拡張はMacintosh上で使うための、ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットです。これらには、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

名称	ファイル名/フォルダ名
Joliet	最大半角64文字、 8.3形式併用(拡張子含む)
Romeo	最大半角128文字 (拡張子含む)
ISO9660 アップル拡張	最大半角31文字 (拡張子含む)

■ MP3/WMA対応表

CD-ROM フォーマット	ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張 ※規格に準拠していない場合、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。	
サンプリング 周波数	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz ● MPEG 2 Layer 3 : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz ● WMA Ver. 2, Ver. 8 : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	
ビットレート	● MPEG 1 Layer 3 : 32 kbps ~ 320 kbps ● MPEG 2 Layer 3 : 8 kbps ~ 160 kbps ● WMA Ver. 2, Ver. 8 : 64 kbps ~ 192 kbps	※可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。
ファイル数	最大999 (フォルダあたり: 最大255)	
フォルダ数	最大255 (ルートフォルダ含む)	
フォルダ階層	最大8階層 (ルートの階層を含む)	
再生順序	階層順	
ID3 Tag	Ver. 1.0/1.1/2.0 (曲名・アーティスト・アルバム名のみ)	
WMA Tag	曲名・アーティスト名・アルバム名のみ	
表示可能文字種	カタカナ・英数字 ※一部の数字の記号や言語など、正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。 ※ひらがなはカタカナに変換されます。	
表示可能文字数	フォルダ名/ファイル名	● Joliet : 最大32文字 ● Romeo : 最大全角32文字/半角64文字
	ID3 Tag	● UNICODE : 最大15文字 ● シフトJIS : 最大全角15文字
	WMA Tag	● UNICODE : 最大15文字

お知らせ

- 本機にはエンコーダソフト、およびライティングソフトは付属されておりません。
- 再生時の音質は、変換時の条件などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(ミックスモードのCD、CD-Extra、CD-DA・MP3・WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは再生できません。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。また、ディスクの書き込み状態が悪いと、音が途切れたり、雑音が発生する場合があります。
- MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を、WMAファイルには拡張子「wma (WMA)」を付けてください。他の拡張子を付けた場合や、拡張子を付けなかった場合は、ファイルを再生できません。
- 多くの階層や複雑な構成のディスクは、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要のないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。
- 書き込み時にライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。また、同じディスクでも、再生する機器によって再生順序が異なる場合があります。ファイル名の先頭に3ケタの数字「001」～「255」(または2ケタの数字)を入力することで、再生順序を設定できる場合もあります。
- M3Uプレイリストには対応していません。
- MP3 PROには対応していません。
- WMA PRO/Loss-less/サンプリング周波数48 kHzのビットレート64 kbpsには対応していません。

チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。



チェンジャーの種類
MDチェンジャーのときは、
右図のように表示されます。



チェンジャーが接続されているときに点灯

1 チェンジャーモードにする

1 **SRC** を押して、
再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
ディスクが入ったマガジンを入れてください。

2 ディスクを選び

または を押して、

3 曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

• 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

CDチェンジャー
CD-R/RWは機種により再生できないものがあります。
MP3やWMAなどには対応していません。


MDチェンジャー
MLDPおよびMDグループ機能には対応していません。
(MDLPは無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、48ページをご覧ください。

お知らせ

- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- MDのタイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(P.30ページ)

リモコン操作の場合



いろいろな再生

一時停止する (ポーズ)

BAND SET/AMP を押す

- 再度押すと、解除されます。



ディスクを番号で 選び再生する (ダイレクトディスク選択)

リモコン操作のみ


NUMBER を押す

- 1 **NUMBER** を押す
• ダイレクト選択モードになります。
- 2 **10**キーでディスク番号を入力する
例) ディスク番号10: **1** **0** を押す
- 3 **BAND** を押して決定する

- 選んだディスクの先頭の曲から再生が始まります。

お知らせ

- ダイレクトディスク選択モードを終了するには **DISP** を押す
- チェンジャーモードでは、曲のダイレクト選択はできません。



曲/ディスクを 探す (スキャン)

リモコン操作のみ


すべての曲

SCAN を押す

- すべての曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとのファイルの先頭に戻ります。)




各ディスクの1曲目

SCAN を2秒以上押す

- 各ディスクを約10秒ずつ再生します。
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。(もとのディスクの先頭に戻ります。)



MDのタイトルを スクロールさせる

MDチェンジャーのみ

タイトル表示中に

DISP を2秒以上押す

- タイトル（ディスク名または曲名）が1周スクロールします。

お知らせ


- CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

使う

チェンジャーでCD/MDを聞く

チェンジャーでCD/MDを聞く

チェンジャーメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)



- 1** チェンジャー再生中に、**MENU** を押す
- 2** または で項目を選ぶ
- 3** でON/OFFを切り替える

• チェンジャーメニューが表示されます。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す


順不同に聞く (ランダム)	全ての曲		ON OFF (初期設定)
	再生中のディスク		ON OFF (初期設定)
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲		ON OFF (初期設定)
	再生中のディスク		ON OFF (初期設定)
MDのタイトルを表示する/しないを選ぶ MDチェンジャーのみ			ON (初期設定) OFF

MDのタイトル表示について **MDチェンジャーのみ**

- タイトル情報は、カタカナ・英数字で表示されます。
- スクロール時で、最大64文字表示されます。
- 正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) で表示されます。
- 「NO TEXT」と表示されたときは、タイトル情報が記録されていません。
- タイトルを表示しない場合は、TEXTをOFFに設定してください。(※上記)

- 4** **MENU** で決定する
• チェンジャーメニューを終了します。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す



お知らせ

- チェンジャーメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生 (曲/ディスクを探す) は、リモコンで操作してください。(※29ページ)

便利なリモコンでのダイレクト操作

チェンジャーメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。


を押す
• 再度押すと、解除されます。

を2秒以上押す
• 再度2秒以上押すと、解除されます。

を押す
• 再度押すと、解除されます。

を2秒以上押す
• 再度2秒以上押すと、解除されます。

リモコン操作の場合



他の機器の音声を聞く(AUX)

準備 本機のチェンジャー入力/外部音声入力コード(CH/AUX-IN)に、他の機器(ナビゲーションなど)を接続してください。



PWR SRC を押して、 AUXモードにする

- 本機のチェンジャー入力/外部音声入力コード(CH/AUX-IN)に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- AUXモードには、**MENU** を押してもAUXに関する操作はできません。以下のように表示されますが、DISPLAY設定(※40ページ)/FUNCTION設定(※44ページ)は行えます。



AUXモードに戻すには
MENU または **DISP** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す



ダイレクトメモリーを使う(D・M)

どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、お好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1620 kHz)



ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

本体操作のみ

D-M を押す

- 記録されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースに戻ります。



ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

本体操作のみ

① バンドと周波数を選ぶ (※16ページ)

② **D-M** を2秒以上押す

- 受信している放送局が上書きされ、更新されます。



使う

ダイレクトメモリーを使う(D・M) 他の機器の音声を聞く(AUX)