



- 1 MENU を押す
- 2 (または) で選ぶ
- 3 (または) で選び BAND SET/AMP で決定する

- 4 (または) で選ぶ
 - BAND SET/AMP を押すと、手順③の画面に戻ります。
- 5 MENU を押す
 - DISPLAY設定を終了します。

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合
MENU SEL を2秒以上押す

画面の色を選ぶ

DISPLAY

COLOR

LEVEL ADJ

- COLOR が LEVEL 時のみ表示

CUSTOM ADJ

- COLOR が CUSTOM 時のみ表示

COLOR

STORM : 色がランダムに変化します。(初期設定)

LEVEL : 低音の出力に応じて画面がフラッシュします。(※下記)

FIRE : 赤色

ORANGE : 橙色

SKY : 青色

OCEAN : 水色

FOREST : 緑色

SUN : 黄色

SNOW : 白色

CUSTOM : お好みに調整する(※下記)

色と低音に対する感度を設定します

- 1 (または) で選ぶ

色 感度

- 2 (または) で選ぶ

手順①で「色」を選んだとき

FIRE : 赤色 (初期設定)

ORANGE : 橙色

SKY : 青色

OCEAN : 水色

FOREST : 緑色

SUN : 黄色

手順①で「感度」を選んだとき

LEVEL 3 : 強

LEVEL 2 : 中

LEVEL 1 : 弱 (初期設定)

色の選択と調整をします

- 1 (または) で選ぶ

調整する色を選ぶ

R 50 G 50 B 50

赤色 緑色 青色

- 2 (または) で選ぶ

調整する色 (R/G/Bの割合) を調整する

R 100 G 100 B 100

初期設定 : R50、G50、B50

調整範囲 : 0 ~ 100 (各5ステップ)