



- 1 **MENU** を押す
- 2 **↑** (または **↓**) で選ぶ
- 3 **↑** (または **↓**) で選び **DISP BAND SET/AMP** で決定する

- 4 **↑** (または **↓**) で選ぶ
● **DISP BAND SET/AMP** を押すと、手順③の画面に戻ります。
- 5 **MENU** を押す
● DISPLAY設定を終了します。

リモコン操作の場合
MENU
SEL を2秒以上押す

リモコン操作の場合
MENU
SEL を2秒以上押す

- 画面のポジ/ネガを選ぶ
- 背景画面(動画)を選ぶ
- 背景画面(静止画)を選ぶ
- 表示のめりはりを調整する(コントラスト)
- 時計を調整する

SCREEN

DISP BAND SET/AMP を押すごとに、ポジ/ネガが切り替わります。

POSITIVE : ポジ (初期設定)

NEGATIVE : ネガ

例: CDモード+スぺアナ

GRAPHIC PATTERN

●「A」～「D」の動画は、好みの動画に、書き替えることができます。(カスタマイズ機能 46ページ)

ALL : パターン「A」～「D」の順で表示されます。(初期設定)

A : レーシングカー (F1)

B : サーフィン

C : 都市空間

D : 熱帯魚

S-A : 19バンドスぺアナ

STILL IMAGE

●「1」～「10」の静止画は、好みの静止画に、書き替えることができます。(カスタマイズ機能 46ページ)

ALL : パターン「1」～「10」の順で表示されます。(初期設定)

1 : レーシングカー (F1) タイプ1

2 : レーシングカー (F1) タイプ2

3 : レーシングカー (F1) タイプ3

4 : スポーツカー タイプ1

5 : スポーツカー タイプ2

6 : 熱帯魚

7 : 抽象画

8 : 夜間の森

9 : 洋上風景

10 : 熱帯地域の風景

CONTRAST

取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。

初期設定: 3

調整範囲: 1 (視野角を下げる) ~ 5 (視野角を上げる)

CLOCK ADJ

13ページをご覧ください。

使いこなす 画面の設定と調整