

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確認してください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。 	12 58~59 -
電源が切れる (電源を入れなおしても切れる)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機の安全装置が動作した。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。 	-
音が出ない	●音量を上げてください。	13
	●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。	13
	●結露している。→しばらく放置してからご使用ください。 ●各コードの接続を確認してください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ(ビニールテープ)で絶縁してください。	- 58~59
雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。 	8 58~59
デモが表示され、操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●デモ中は操作できません。 → デモを解除してください。 デモを解除したにもかかわらず、本機の電源を切/入するたびにデモが表示される場合は、バッテリーの接続を確認してください。 	12
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	●⊕⊖を電池ケースの表示に合わせてください。	9
	●電池が消耗している。→交換してください。	9
	●リモコン受光部に向けて操作してください。	10
ラジオ		
ノイズが多い	●ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。	-
	●オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。	58~59
	●放送局の電波が弱い。→放送局を変えてください。	16
	●ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか(アース接続)を確認してください。	-

症状	原因と処置	ページ
CD		
ディスクを入れても音が出ない または自動的に排出される(再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ●CD-R/RWの場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 ●ミックスモードのディスクの、音楽データ以外のトラック(パソコン用のデータなど)を再生しようとした。 → 次の曲に頭出ししてください。 ●音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。 ●拡張子が正しくない。MP3/WMA → 正しい拡張子「mp3(MP3)」「wma(WMA)」を付けてください。 	18 26~27 - 19 26~27
音質が悪い(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 → 角度を30°以下に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。 ●CD-R/RWの場合は、低倍速で、再度データを書き込んでください。 ●音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの説明書をご覧ください。MP3/WMA 	48 56 - -
	CDテキストが正しく表示されない 音楽CD	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。
ファイル名/フォルダ名 ID3 Tag/WMA Tag、 が正しく表示されない MP3/WMA	<ul style="list-style-type: none"> ●規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく再生されない場合があります。 	26~27 26~27
再生経過時間の表示が 実際と一致していない MP3/WMA	<ul style="list-style-type: none"> ●車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。 → 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 ●可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	- 26~27