

こんな表示が出たときは

表示例	原因と処置	ページ
チェンジャー CHANGER E1 CHANGER E2	自動的に次のディスクに切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れている、キズが付いている、裏返しになっている。 ●ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ●再生できないディスクを使用している。 → ディスクを確認してください。 	—
CHANGER E3	<ul style="list-style-type: none"> ●何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 → チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリ電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。 	—
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> ●チェンジャー（マガジン）にディスクが入っていない。 ●チェンジャーにマガジンが入っていない。 → ディスクが入ったマガジンを入れてください。 	—

表示例	原因と処置	ページ
カスタマイズ機能 NO FILES DETECTED	カスタマイズ機能に適したデータがディスクにありません。 → ディスクにカスタマイズ用のデータを書き込んでください。	—
CUSTOMIZING FAILED	カスタマイズに失敗しました。 → ファイルの拡張子と、カスタマイズ機能に適したデータかどうかを確認してください。	46
DISPLAY FILE INCOMPLETE	カスタマイズに失敗しました。 → 再度、カスタマイズをしてください。	46