

基本操作

準備 車のエンジンをかける
 (「ACC ON」でも可)



オープニング画面



電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す**
- オープニング画面が表示されます。
- OFF (切) : 1秒以上押す**
- クロー징画面が表示されます。



音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているときに

SRC PWR を押す

- 押すごとに切り替わります。

ラジオ (FM/AM)
 FM1 82.5 MHz 例: FM1

ディスク (CD/MP3/WMA)
 CD 01 0:20 例: CD
 DISC: ABC 2004
 TRK: LOVE

外部音声入力 (AUX)

iPod
 iPod 123 4:55
 NAME: ABC GROUP
 TITLE: ABC SONG
 iPodが接続されている場合のみ (※28ページ)
 ※ 別売のコードが必要です。

デモンストレーション(デモ)画面の表示

ソース画面表示中に、約60秒以上何も操作しないと、動画や静止画などのデモ画面が表示されます。(初期設定)


デモ画面 (動画)



例: レーシングカー (F1)

何か操作すると一時解除され、ソース画面に戻ります。

ソース画面



例: CD

お知らせ

- デモ画面表示のON/OFFが選べます。(※42ページ)

お知らせ

- ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(アラームをOFFにしたい場合は※48ページ)
- 電源が切れているときにディスクを入れると電源が入り、再生が始まります。
- お好みのオープニング・クロー징画面を、カスタマイズできます。(カスタマイズ機能 ※50ページ)

音量を調整する



初期設定: 18
 調整範囲: 0 ~ 40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。
- エラー表示中は、ボリュームを調整できません。

一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

SBC-SW MUTE を押す • 再度押すと、解除されます。
 初期設定: MUTE

音量の下がりかたは、以下の3種類に設定できます。(※48ページ)

MUTE: 0になる (消音) **MUTE**

ATT LV1: 10ステップ下がる **ATT LV1**

ATT LV2: 5ステップ下がる **ATT LV2**

時計を調整する

1 **MENU** を押す

リモコン操作の場合

MENU SEL を2秒以上押す

2 **←** または **→** を押して

DISPLAY を選ぶ



3 **↓** を押して

CLOCK ADJ を選ぶ

BAND UP/SET/AMP で決定する




4 **←** または **→** を押して選ぶ



時 分

5 **↑** または **↓** を押して調整する



6 **BAND UP/SET/AMP** を押して、決定する

- 秒が0になり、時計が動き始めます。

7 **MENU** を押す

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 未調整のときは、「0:00」と表示されます。(ソース画面の時計は「--:--」と表示されます。)

リモコン操作の場合

