

# iPodの音楽を聞く

## iPodメニューを使う (ランダム・リピート・タイトル表示)

iPod側では操作できません



- 1** iPod再生中に、**MENU** を押す
- 2** **▲** または **▼** で項目を選ぶ
- 3** **BAND** / **SET/AMP** でON/OFFを切り替える
- 4** **MENU** を押す

• iPodメニューが表示されます。

リモコン操作の場合

**MENU** / **SEL** を2秒以上押す

<b>順不同に聞く (ランダム)</b> • iPodのシャッフル再生は、本機のランダム再生です。	すべての曲	<b>RANDOM</b>
	再生中のアルバム	<b>ALBUM RANDOM</b>
<b>再生中の曲を繰り返し聞く (1曲リピート)</b> • iPodのリピート(すべて)再生は、本機ではできません。		<b>REPEAT</b>
<b>タイトルを表示する/しないを選ぶ</b>		<b>TEXT</b>

• 切り替えた時点で設定されます。

リモコン操作の場合

**MENU** / **SEL** を2秒以上押す

<b>RANDOM</b> を押す • 再度押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG RANDOM <b>ON</b> 時は、 <b>RANDOM</b> が点灯します。
<b>RANDOM</b> を2秒以上押す • 再度2秒以上押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG ALBUM RANDOM <b>ON</b> 時は、 <b>ALBUM RANDOM</b> が点灯します。
<b>REPEAT</b> を押す • 再度押すと、解除されます。	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG REPEAT <b>ON</b> 時は、 <b>REPEAT</b> が点灯します。
<b>TEXT</b> (初期設定) アーティスト名・曲名の表示 <b>ALBUM/TITLE</b> アルバム名・曲名の表示 <b>OFF</b>	iPod 128 4156 NAME:EPG GROUP TITLE:ABC SONG iPod 128 4156 ALBUM:YEAR OF 2006 TITLE:ABC SONG iPod 128 4156 TUNE NUMBER <b>OFF</b>

**お知らせ**

- タイトルが80文字以上の場合、正しく表示されないことがあります。
- スクロール時で、半角32文字まで表示されます。

### お知らせ

- iPodメニューを解除するには **MENU** を押す
- iPodメニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- iPodに記録されている曲数が多い場合には、iPodの機種によって一時的に「NO iPod」と表示されることがあります。

### 便利なリモコンでのダイレクト操作

iPodメニューを表示中の場合は、終了してから操作してください。

リモコン操作の場合

メニュー **MENU**

セット **SET**

ランダム **RANDOM**

リピート **REPEAT**

使  
う

iPodの音楽を聞く