



### お知らせ

- FUNCTION設定メニューを解除するには **MENU** を押す

- 1** **MENU** を押す
- 2** **↑** または **↓** で項目を選ぶ
- 3** **←** または **→** で選ぶ

- 4** **BAND** **UP** **SET/AMP** で切り替える
  - 切り替えた時点で設定されます。
- 5** **MENU** を押す
  - 終了し、もとの画面に戻ります。

### リモコン操作の場合

**MENU** **SEL** を2秒以上押す

### リモコン操作の場合

**MENU** **SEL** を2秒以上押す

MUTEボタンを押したときの音量の上がり方を選ぶ  
(ミュート/アッテネータ)

カーナビ音声案内中の本機の音量を選ぶ  
(ナビミュートレベル)

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ  
(セキュリティ)

内蔵アンプを使用する/しないを選ぶ  
(BUILT-IN AMP)

### FUNCTION

**MUTE KEY**

**EXT. MUTE**

**SECURITY**

**BUILT-IN AMP**



- MUTE** : 音量が「0 (消音)」になる (初期設定)
- ATT LW 1** : 音量が10ステップ下がる
- ATT LW 2** : 音量が5ステップ下がる



- LEVEL 0** : 本機の音量が「0 (消音)」になる (初期設定)
- LEVEL 1** : 本機の音量が10ステップ下げる
- LEVEL 2** : 本機の音量が5ステップ下げる
- OFF** : 通常の音量のまま

### お知らせ

- カーナビゲーションの音声案内時には、設定値が表示されます。(設定OFF除く)

例: LEVEL 0を選んだとき



- ON** : セキュリティ機能を使用する (初期設定)
- OFF** : セキュリティ機能を使用しない

### ■ セキュリティ機能

- ACC (車のアクセサリ電源) を OFFにしたときに
- セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。
  - パネルを取りはずすと盗難防止用のセキュリティLEDが点滅します。(52ページ)



- ON** : 内蔵アンプを使用する (初期設定)
- OFF** : 内蔵アンプを使用しない