

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	8
付属品・添付品の確認と準備	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

電源を入れる・基本操作	12	
電源を入れる/切る	音源 (ソース) を選ぶ	音量を調整する (ボリューム)
一時的に消音する (ミュート)	小音量のときに低・高音を強調する (ラウドネス)	
時計を調整する	表示を切り替える	
ラジオを聞く	14	
CDを聞く	16	
MP3を聞く	18	
チェンジャーでCD/MDを聞く	22	

使いこなす

音質 (サウンド) を調整する	24
パネルの脱着のしかた	25

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	26
お手入れのしかた	27
故障かな!?	28
配線・取り付けの前に	32
取り付けかた	33
配線のしかた	34
仕様	38
アフターサービスについて	39