

症 状

原 因 ・ 処 置

ページ

MP3

ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	<p>ファイル名は、ISO 9660 フォーマットの規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。</p> <p>使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。</p> <p>MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。</p> <p>ディスクを正しい面に入れなおしてください。</p>	<p>21</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>18</p>
音質が悪い(音がとぶ)	<p>ディスクの汚れをクリーニングしてください。</p> <p>振動により音がとぶ。</p> <p>角度を30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。</p> <p>音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの説明書をご覧ください。</p>	<p>26</p> <p>32</p> <p>21</p>
フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない	<p>ファイル名は、ISO 9660 フォーマットの規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。</p> <p>使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。</p>	<p>21</p>
再生経過時間の表示が実際と一致していない	<p>再生中に早送り/早戻しをした、または車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。</p> <p>他のファイルを再生すると、正常に戻ります。</p> <p>可変ビットレート(VBR)で記録されたMP3ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。</p>	<p>18</p> <p>21</p>
再生するまで時間がかかる	<p>ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。</p> <p>ファイルのチェックに時間がかかる場合があるので、MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。</p>	<p>21</p>
順番どおりに再生されない	<p>再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。</p> <p>ファイル名の頭に“01”～“99”などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。</p>	<p>21</p>
音質・ユーザー設定		
前後左右いずれかの音が出ない	<p>前後左右の音量レベルを調整してください。</p> <p>各コードの接続をお確かめください。</p>	<p>24</p> <p>34~37</p>
外部アンプからの音が出ない	<p>フェダー(REAR)の音量レベルを調整してください。</p>	<p>24</p>
ステレオのとき、左右の音が逆になる	<p>スピーカーコードの接続をお確かめください。</p>	<p>34~35</p>