

故障かな!?

こんな表示が出たときは

表示

CD / MP3

CD --E1--

CD --E2--

CD --E3--

CD --E4--

原因・処置

E1 / E2エラーのとき

自動的にディスクが出てきて電源が切れます。

ディスクが汚れている、裏返しになっている。

ディスクが音楽用でない、録音されていない。

ディスクにキズがついている。

ディスクを確かめ、再度入れなおしてください。

E3エラーのとき

何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。

正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理をご依頼ください。

選択したフォルダにMP3ファイルがない。(ダイレクト選択時)

MP3ファイルがあるフォルダを選んでください。

再生しようとしたデータが、何らかの原因で読み込めない。

(本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど)

読み取れるファイルを選んで、再生してください。

データを確認し、ファイルを作り直してください。

CD / MDチェンジャー

CD 1E1

ディスク番号

MD 1E1

CD 1E2

ディスク番号

MD 1E2

CD --E3--

MD --E3--

CD 0000

MD 0000

E1 / E2エラーのとき

自動的に次のディスクへ切り替わります。

ディスクが汚れている、裏返しになっている。

ディスクが音楽用でない、録音されていない。

ディスクにキズがついている。

ディスクを取り出して確かめ、再度入れなおしてください。

E3エラーのとき

何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。

チェンジャーのイジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は

チェンジャーのリセットスイッチを押してください。お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理をご依頼ください。

チェンジャー (マガジン) にディスクが入っていない。

ディスクを入れてください。